

## HDM-330用ダイハツソフト・システム別診断機能一覧(2022年3月現在/対応年式2000年5月～2020年6月)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は次ページを参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
4WD	○					次ページを 参照下さい
A/B(エアバッグ)	○					
ABS/VSC	○	○			○	
ACC(追従式クルーズコントロール)	○				○	
AT	○	○				
CVT	○	○			○	
DSS(運転支援システム)	○	○			○	
DVS(車両安定性制御)	○	○				
EFI(エンジン)	○	○				
EPS(電動パワーステアリング)	○	○				
ERS/eco IDLE (エコランシステム/アイドリングストップシステム)	○	○			○	
IMB(イモビライザー)	○					
IMG(画像【前方監視カメラ】)	○	○			○	
ITC(ボディー統合ECU)	○					
KFS(キーフリーシステム)	○					
PCB(プリクラッシュブレーキ)	○	○			○	
PSB-D(プリクラッシュシートベルト-運転席側)	○	○				
PSB-P(プリクラッシュシートベルト-助手席側)	○	○				
PSD_LH(パワースライドドア_左側)	○	○				
PSD_RH(パワースライドドア_右側)	○	○				
Roof(電動開閉式ルーフ)	○	○				
オートレベリング	○					
メータ	○	○				
電源	○					

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

## HDM-330用ダイハツソフト・システム別作業サポート機能一覧(2023年1月現在)

対象システム	作業サポート機能
ABS	2次系リペアエア抜き
CVT	ECU 初期学習
eco IDLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スタータ始動回数の確認</li> <li>●スタータ始動回数の書込</li> <li>●エコランECU初期学習</li> <li>●スタータ始動回数の消去</li> <li>●スタータ作動回数消去、書き込み</li> </ul>
ACC(追従式クルーズコントロール)	レーダークルーズ光軸調整
IMG(画像【前方監視カメラ】)	レーンレコグニッションカメラ光軸調整
DSS(運転支援システム)	レーンレコグニッションカメラ光軸調整
PCB(プリクラッシュブレーキ)	レーザレーダ光軸調整
カメラ	フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整
ソナー	ソナーエリア検査・調整
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整
舵角センサ	舵角センサ学習値初期化

## HDM-330用ダイハツソフト・カスタマイズ機能一覧(2022年3月現在)

カスタマイズ機能		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Fr ワイパ車速感応間欠</li> <li>●IG OFF 時ドアアンロックモード</li> <li>●IG-OFF イルミモード</li> <li>●アンサーバックハザード動作</li> <li>●エコバー表示</li> <li>●エコランプ、エコランプ/指針</li> <li>●エントリー制御モード</li> <li>●キー抜き忘れブザー音圧</li> <li>●キー抜き忘れブザー吹鳴周期</li> <li>●シフト連動ドアアンロックモード</li> <li>●シフト連動ドアロックモード</li> <li>●タコメータ応答性切替え</li> <li>●ナイトビュー歩行者検知ブザー</li> <li>●ブザーモード</li> <li>●ブザー吹鳴音量選択LH</li> <li>●ブザー吹鳴音量選択RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フラッシャーブザー</li> <li>●ベルトインフォメーション</li> <li>●リヤワイパモード</li> <li>●リヤワイパ間欠作動時間</li> <li>●ワイヤレス作動選択LH</li> <li>●ワイヤレス作動選択RH</li> <li>●運転席SW 作動選択LH</li> <li>●運転席SW 作動選択RH</li> <li>●欧州ヘッドランプ点灯アドバイス</li> <li>●強制停止状態</li> <li>●検査モード完了フラグ</li> <li>●指針演出</li> <li>●車速感応ドアロックモード</li> <li>●電格ミラーオート電格制御</li> <li>●燃費計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●燃料警告ブザー</li> <li>●発進通知カスタマイズ情報</li> <li>●閉作動中ブザー選択LH</li> <li>●閉作動中ブザー選択RH</li> </ul>

- 各種診断機能のご利用に当たっては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。