

HDM-330用日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998～)

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

1. 診断対象システム/診断機能

*1=作業サポートの詳細は項3(P5～P6)を参照願います。

*2=カスタマイズの詳細は項4(P7)を参照願います。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
2連メーター	○					
3chCANゲートウェイ	○					
4WAS	○					
4WAS(フロント)	○					
4WD	○					
4WSシステム					○	
6ch CANゲートウェイ	○					
8ch CNAゲートウェイ	○					
ABS	○				○	
ADCM	○					
AFS	○				○	
ALH	○				○	
AVM	○					
BCM	○				○	
BSW	○					
CANゲートウェイ	○					
CANユニット	○					
DAST1	○					
DAST2	○					
DAST3	○					
DIU	○					
e-4WD	○					
EHS	○					
EHS/PKB	○				○	
E-HUD	○					
EMCM	○				○	
E-SUS	○					
EV/HEV	○					
EVバッテリー	○				○	
EVバッテリー2	○					
FSCM	○					
GENRTR	○				○	
HCM	○					
HL C/U右	○					

(次ページに続きます)

HDM-330用日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
HL C/U左	○					
HPCU	○					
HVAC	○				○	
HVバッテリー	○				○	
IPDM E/R	○				○	
IVC	○					
PTCヒーター	○					
SOSコール	○					
SVT	○					
VSP	○				○	
WL CHG	○					
アクセルペダルアクチュエーター	○					
アクティブノイズコントロール	○					
イモビライザー	○					
インテリジェントキー	○					
エアコン						
エアバッグ	○					
エアレベライザー	○					
エンジン	○	○ (OBD II 規格のみ)			○	
オーディオアンプ	○					
オートスライドドア	○				○	
オートバックドア	○				○	
オートレベリング	○					
オートレベリング/オートレベライザー	○				○	
コンバーチブルルーフ	○					
コンビスイッチ	○					
サイドブラインドモニター	○					
サイドレーダー(フロント左)	○				○	
サイドレーダー(フロント右)	○				○	
サイドレーダー右	○					
サイドレーダー左	○					
サイドレーダー(リヤ左)					○	
サイドレーダー(リヤ右)					○	
シグナルバッファ	○					
シフト	○				○	
シャシ制御	○					
スマートエントランス	○					

(次ページに続きます)

HDM-330用日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
ソナー	○					
タイヤ空気圧警報	○					
デフロック	○					
テレマティクス	○				○	
ドライバーモニターカメラ	○				○	
ドライブポジションナー	○				○	
トランクRAP	○					
トランスミッション	○				○	
ハイビームアシスト	○					
バッテリーセイバー	○					
ブザー	○					
フラッシュャー	○					
プリクラッシュシートベルト	○					
ブレーキ	○				○	
ヘッドランプ	○					
ポップアップフード	○					
マルチAV	○				○	
メーター	○					
メーター&エアコンランプ	○					
モーターアシスト	○					
モーターコントロール	○				○	
リチウムイオンバッテリー-12V	○					
リヤデフォグガー	○					
ルームランプ	○					
レーザー	○				○	
レーンカメラ	○				○	
ワイパー	○					
右側オートスライドドア	○					
高精度地図データモジュール	○				○	
車間自動制御システム/ADAS	○				○	
車間自動制御システム/ADAS2	○				○	
充電器						
充電器/PDモジュール	○					
充電設備通信モジュール	○					
乗員検知システム	○					
電動パワステ	○					
ドアロック	○					

(次ページに続きます)

HDM-330用日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
アラウンドビューモニター					○	
LASER/RADER					○	

(次ページに続きます)

(次ページに続きます)

HDM-330用日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998～)

2.作業サポート機能

システム	機能		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> ● 学習値リセット ● インジェクター補正值登録 ● スターター作動回数クリア ● 吸入空気量学習 ● 空燃比センサー学習値クリア ● スロットル全閉位置学習 ● 触媒データクリア ● DPF再生 ● スロットル全閉位置学習クリア ● バルブタイミングばらつき値書き込み ● DPF交換時クリア ● 自動認識状態クリア ● 空燃比初期学習 ● GPF再生 	<ul style="list-style-type: none"> ● カムシャフト基準値 ● フェルポンプ学習 ● センサーローター学習 ● アイドル回転補正 ● 空燃比センサー2学習値クリア ● 差圧センサー学習値クリア ● 燃圧除去 ● CPU交換時データ保存・書き込み ● スロットルバルブ停止位置学習 ● バルブタイミングばらつき値クリア ● バッテリー放電電流積算クリア ● ポンプ学習クリア ● エンジン冷却水バイパスバルブ ● GPF再生リセット 	<ul style="list-style-type: none"> ● カム角位置学習 ● VIN登録 ● 書き込み工程状況 ● 空燃比学習 ● インジェクター補正值クリア ● 排気圧センサー学習値クリア ● 点火時期補正 ● EGR V/POS学習値クリア ● 高圧フェルポンプ始動カウンタクリア ● 点火時期補正 ● スーパーチャージャマグネット締結回数クリア ● ウェイストゲートアクチュエーター位置学習値クリア ● EGRコントロールバルブ全閉位置学習
トランスミッション	<ul style="list-style-type: none"> ● エンジンブレーキ調整 ● Gセンサーキャリブレーション ● クラッチAタッチポイント ● 最大クラッチストローク測定 ● エコモードリセット機能 ● フォワードクラッチポイント学習 	<ul style="list-style-type: none"> ● オイル劣化度データリセット ● クラッチA容量調整 ● キャリブレーションデータ ● クラッチタッチポイント調整 ● 学習値消去 	<ul style="list-style-type: none"> ● モーターアシスト全学習記憶 ● クラッチB容量調整 ● クラッチBタッチポイント ● ギヤポジション調整 ● キャリブレーションデータ消去
シフト	<ul style="list-style-type: none"> ● P位置学習値クリア 		
ABS	<ul style="list-style-type: none"> ● 舵角センサー調整 ● バルブキャリブレーション ● 横Gセンサーキャリブレーション 	<ul style="list-style-type: none"> ● 前後Gセンサーキャリブレーション ● 初期位置調整 ● ブレーキパッド交換開始 	<ul style="list-style-type: none"> ● 圧力センサーキャリブレーション ● システムモード切替 ● ブレーキパッド交換終了
ブレーキ	<ul style="list-style-type: none"> ● ストロークセンサー0点学習 		
EHS/PKB	<ul style="list-style-type: none"> ● ブレーキパッド交換開始 ● クラッチセンサーリセット ● システムモード切替 ● アクチュエータ0点学習 	<ul style="list-style-type: none"> ● ブレーキパッド交換終了 ● ブレーキ作動 ● 自動作動ON ● パーキング慣らし 	<ul style="list-style-type: none"> ● 初期位置調整 ● ブレーキ解除 ● 機能点検
BCM	<ul style="list-style-type: none"> ● タイヤ空気圧センサー(ID呼出/登録) ● エンジンブレーキ調整 	<ul style="list-style-type: none"> ● タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> ● C/U設定変更
HVAC	<ul style="list-style-type: none"> ● アクチュエータ原点リセット 		
マルチAV	<ul style="list-style-type: none"> ● 舵角センサー調整 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● 車体番号読取 		
レーンカメラ	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラエーミング 		
LASER/RADER	<ul style="list-style-type: none"> ● ミリ波レーダー光軸調整 	<ul style="list-style-type: none"> ● FEB作動時走行距離 	
オートレベライザー	<ul style="list-style-type: none"> ● ハイトセンサー初期化 		

(次ページに続きます)

HDM-330用日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998～)

システム	機能		
IPDM E/R	● ハイトセンサー初期化		
4WSシステム	● ユニット特性情報	● オートバックドア位置初期化	
オートスライドドア	● ハンズフリーセンサー部品番号		
ア라운드ビューモニター	● カメラキャリブレーション初期化 ● カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ] ● 自動キャンセル要因[PSR、Entry] ● 舵角センサー中立点調整 ● ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更 ● リヤワイドビュー	● ア라운드ビューモニター表示設定 ● トップビュー微調整 ● キャンセル要因[IPA、LDW、BSW] ● 予想進路線表示 ● ソナーOFFポップアップ表示設定変更 ● フロントワイドビュー目安線補正	● トップビュー境目の強調表示 ● 回転半径補正 ● MOD機能 ● 警告文言語切替 ● ZOOM機能 ● タイヤ径補正
ドライブポジション	● 降車時設定[シート・ステアリング]	● シートスライド量設定	
AFS	● 舵角センサー調整	● レベライザ調整	
オートバックドア	● 位置初期化		
車間自動制御システムADAS	● 自動キャンセル要因[1.2.3.4.6] ● ステアリングトルクキャリブレーション	● FEB作動時走行距離	● FEBデフォルト設定
車間自動制御システムADAS2	● 自動キャンセル要因2、4、6	● FEB作動時走行距離	● ステアリングトルクキャリブレーション
VSP	● VSP音量レベル変更		
EV/HEV	● CPU交換時データ保存 ● 注水制御 ● Gセンサーキャリブレーション ● 特殊DTCクリア	● CPU交換時データ書込み ● クラッチ1位置学習 ● クーリングファン積算作動時間クリア ● VIN登録	● バッテリー容量低下データクリア ● クラッチ1ゼロ点位置学習 ● 高電圧バッテリーJ/Bデータクリア
GENRTR	● 出力制限履歴クリア	● レゾルバ書き込み	
ALH	● ハイトセンサー初期化		
テレマティクス	● 車体番号データ保存 ● 車体番号書き込み[保存データ・マニュアル]	● TCUアクティベート設定	● C/U識別情報
EVバッテリー	● バッテリー情報保存	● バッテリー情報書込み	● バッテリー充放電情報クリア
モーターコントロール	● 出力制限履歴クリア	● レゾルバ書き込み	
EMCM	● CPU交換時データ保存・データ書込み ● サブバッテリー放電電流積算値クリア	● スターター作動回数クリア・スターター ● シャシーダイナモーターモード	● バッテリー放電積算クリア
HVバッテリー	● バッテリー情報保存 ● リチウムイオンバッテリー容量調整	● バッテリー情報書込み ● セル電圧確認	● バッテリー情報クリア
高精度地図データモジュール	● Gセンサーキャリブレーション		
ドライバーモニターカメラ	● ドライバーモニターキャリブレーション	● ドライバーモニターカメラ キャンセル要因	
サイドレーダー(フロント左)	● サイドレーダー調整		
サイドレーダー(フロント右)	● サイドレーダー調整		
サイドレーダー(リヤ左)	● サイドレーダー調整	● サイドレーダー取付位置書き込み	
サイドレーダー(リヤ右)	● サイドレーダー調整	● サイドレーダー取付位置書き込み	
右側オートスライドドア	● ハンズフリーセンサー部品番号		

(次ページに続きます)

HDM-330用日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998～)

3.カスタマイズ機能

機能一覧

- | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| ● 車速検知ワイパー設定 | ● ドアロック解除連動設定 | ● ルームランプタイム設定 |
| ● キー閉じ込め防止機能 | ● アンサーバックハザード機能 | ● ロック/アンロック機能 |
| ● シグネチャライト設定 | ● アンサーバックキーロック機能 | ● アンサーバックキーアンロック機能 |
| ● リヤワイパーリバース連動機能設定 | ● リヤデフォッグタイマー設定 | ● TCU ID確認 |
| ● RECメモリー設定 | ● ドングルID確認 | ● FOOTメモリー設定 |
| ● 風量低下設定 | ● PREメモリー設定 | ● ルームランプタイム点灯条件設定 |
| ● ドアロック防盜設定 | ● ルームランプOFF時間設定 | ● パニックアラーム設定 |
| ● ルームランプON時間設定 | ● トランクガラスハッチオープン機能 | ● オートロック制御設定 |
| ● エンジンスタート機能 | ● 電動格納ミラー設定 | ● フォグランプ連動オートライト設定 |
| ● アンサーバックブザー機能 | ● ワイパー連動オートライティング設定 | ● 吸込口切換え設定 |
| ● 薄暮れ感知設定 | ● 室内アンテナ診断 | ● 目標エバポレータ温度上限設定 |
| ● I-KEYアンサバック機能設定 | ● FOOTモード配風設定 | ● ヘッドランプバッテリーセイバー設定 |
| ● 設定温度補正 | ● ヘッドランプオートライト設定 | ● オートドアアンロック作動設定 |
| ● トランクオープン機能 | ● 電池切れ警報 | ● ドアリクエストSWアンサバック機能設定 |
| ● ルームランプバッテリーセイバー設定 | ● オートACC機能[IGNOFF後オーディオ/ナビ作動設定] | ● イグニッションバッテリーセイバー機能設定 |
| ● 3フラッシュターンシグナル設定 | ● アイドリングストップシステム作動条件設定 | |