

HDM-330用スバルソフト・システム別診断機能一覧①(2022年10月現在/対応年式2000年8月～2018年)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は4/6ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○				○	
トランスミッション [トランスミッション(AT/CVT)]	○				○	○
ブレーキコントロール [ABS/VDC]	○				○	
ブレーキ負圧ポンプシステム	○					
エアバッグ	○				○	
ボディコントロール [統合ユニット]	○					○
パワーステアリング [電動パワステ]	○				○	
パーキングブレーキ	○				○	
エアコン [エアコンディショナ]	○				○	○
アイドリングストップ	○				○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート [キーレスアクセス]	○					
オートライト/オートワイパ [オートライト&ワイパ]	○				○	○
ヘッドライト/フォグライト [ヘッドライト]	○					○
コンビネーションメータ	○					○
マルチファンクションディスプレイ	○					○
アイサイト	○				○	○
キーレスアクセス(照合ECU) [キーレスアクセスシステム(照合 ECU)]	○					○
キーレスアクセス(電源ECU) [キーレスアクセスシステム(電源 ECU)]	○				○	
キーレスアクセス(ゲートウェイECU) [キーレスアクセスシステム(G/W ECU)]	○					
追従クルコン レーダー	○				○	
ドライブモータ [ドライブモータコントロールシステム]	○					

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用スバルソフト・システム別診断機能一覧②(2022年10月現在/対応年式2000年8月～2018年)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は4/6ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ハイブリッドパワートレインコントロールシステム	○				○	
高電圧バッテリー [バッテリーエネルギーコントロールユニット]	○					
パワーリヤゲート	○					
車両接近通報	○					
後側方警戒支援システム(RH)	○				○	
後側方警戒支援システム(LH)	○				○	
インフォテインメント	○					○
パワーシートメモリ	○					○
インパクトセンサ					○	
DCCD	○					
アイサイトアシストモニタ	○					
テレマティクス	○					
パワーウィンドウ	○				○	
キーレスエントリー	○					
セントラルゲートウェイ	○				○	
パワーウィンドウ(運転席)	○				○	
パワーウィンドウ(助手席)	○				○	
パワーウィンドウ(後席右)	○				○	
パワーウィンドウ(後席左)	○				○	
歩行者保護	○					
後退時ブレーキアシスト	○					
パワーウィンドウ(スイッチ)	○					
シフトバイワイヤ	○					
ドライバーモニター	○					○
電動ブースター	○					
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ	○				○	○

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用スバルソフト・システム別診断機能一覧③(2022年10月現在/対応年式2000年8月～2018年)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は4/6ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フロントリレーコントロールモジュール	○					
コックピットコントロール	○					○
ドアミラー(運転席)	○					○
ドアミラー(助手席)	○					
ベンチレーションシート	○					
キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)	○					
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	○					○
3D高精度地図	○					
アイサイトセキュリティゲートウェイ	○					
前側方レーダ(RH)	○				○	
前側方レーダ(LH)	○				○	
電制ダンパー	○					
舵角センサ	○					
アクティブサウンドコントロール	○					○

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用スバルソフト・システム別作業サポート機能一覧(2022年10月現在)

対象システム	作業サポート機能			
エンジン	●クーラント注水制御モード	●LNT交換	●強制S除去	●制御作動履歴
トランスミッション [トランスミッション(AT/CVT)]	●AT 学習モード ●エア抜き ●リヤデフ点検モード ●AWD ON/OFF 切替モード	●AT学習値クリア ●クリアメモリ2 ●始動回数クリア ●始動回数読込み ECU→診断機		●始動回数書込み 診断機→ECU ●EOP点検モード ●テストモード切替 ●ATF油量調整
ブレーキコントロール[ABS/VDC]	●舵角センサ中立&横G センサ0 点設定モード ●前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード ●ブレーキメンテナンスモード ●VDCセンサ中点設定モード ●電動パーキングブレーキ強制解除モード	●ABS機能チェックモード ●VDC機能チェックモード ●ブレーキランプ点灯駆動 ●舵角センサ中立&Gセンサ0点設定モード ●前後Gセンサ0点設定モード		●プログラムID ●モード移行
エアバッグ	●システム0点調整			
パワーステアリング[電動パワステ]	●ステアリングセンサ補正	●アシストMAP関連(アシストMAP確認/消去)		
パーキングブレーキ	●フォースセンサキャリブレーションモード ●パーキングブレーキ取外しモード	●パラメータ初期化モード ●パーキングブレーキ慣らし走行モード		●クラッチセンサキャリブレーション ●クラッチミートポジション設定
エアコン(エアコンデিশヨナ)	●可変コンプレッサ慣らし運転		●アクチュエータ原点リセット	
アイドルストップ	●スタータ交換時-始動回数リセット ●始動回数読込み ECU→診断機	●ECU 交換時-始動回数読取/書込 ●始動回数書込み 診断機→ECU		●始動回数クリア
オートライト/オートワイパ[オートライト&ワイパ]	●センサ初期設定			
アイサイト	●車両情報登録(パラメータの選択/確認) ●走行エーミング ●画像表示/切替 ●アイサイト全初期化	●調整値クリア ●光軸調整(オート) ●レーンキープアシスト学習値クリア		●カメラ全調整モード ●正解率検査 ●ヒータ+ファン強制駆動
キーレスアクセス(電源ECU) [キーレスアクセスシステム(電源 ECU)]	●電源自動OFFキャンセル			
追従クルコン レーダー	●レーザー光軸調整	●車種登録・ブレーキランプ確認		
ハイブリッドパワートレインコントロールシステム	●走行モード(モーター作動無し)		●走行モード(オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)	
後側方警戒支援システム(RH)/(LH)	●レーダ軸調整			
インパクトセンサ	●感度調整モード			
パワーウィンドウ	●ダイアグコード+窓位置情報クリア			
セントラルゲートウェイ	●LAN接続ユニット再登録			
パワーウィンドウ(運転席/助手席/後席右/後席左)	●システム初期化	●履歴クリア		
フロントサイドカメラ/マルチビューモニタ	●フロントカメラガイド線調整	●サイドカメラガイド線調整		●リアカメラガイド線調整
前側方レーダ(RH)/(LH)	●レーダ軸調整	●レーダ軸点検1		●学習値クリア

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用スバルソフト・システム別カスタマイズ機能一覧(2022年06月現在)

対象システム	カスタマイズ		
トランスミッション [トランスミッション(AT/CVT)]	●ターンシグナルON停止禁止設定	●ワイパON停止禁止設定	
ボディコントロール [統合ユニット]	<ul style="list-style-type: none"> ●室内灯消灯時間 ●自動施錠時間 ●R デフォガ作動モード ●警報ON/OFF 設定 ●衝撃センサON/OFF 設定 ●警報監視遅延設定 ●キー閉込防止 ●衝撃センサ有無設定 ●ブザー呼鳴設定 ●非常警告灯点滅設定 ●自動施錠設定 ●キーレス設定初期化 ●各種機能設定初期化 ●セキュリティ設定初期化 ●セレクトアンロック切替 ●半ドア対策 ●アラーム連動ルームランプ切替 ●オートA/C ECU 有無 ●セダン/ワゴン設定 ●MT/AT 設定 ●雨滴検知センサ有無設定 ●シートメモリ有無設定 ●照度センサ有無設定 ●工場モード再設定 ●オートワイパ/INT 切替設定 ●ワンタッチウインカ機能有無 ●リバース連動リアワイパ機能有無 ●TPMS有無 ●運転席セレクトアンロック ●Rゲートセレクトアンロック ●EPB 有無 ●キーレスブザー音量 ●緊急ブレーキハザードランプ 	<ul style="list-style-type: none"> ●ワイパデアイサ有無 ●リアフォグ有無 ●イルミコントロール有無 ●リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能 (ON/OFF) ●リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能 ●パワーリヤゲート有無 ●XモードSW有無 ●ワンタッチウインカON/OFF有無 ●リバース連動リアワイパON/OFF有無 ●ハンドル情報 ●リモコンキー連動P/W有無 ●車両オートドアロック ●車両オートドアアンロックP/W ECU有無設定 ●アンビエント照明有無 ●アンビエント照明ON/OFF ●HBA有無設定(ミラー) ●Loビーム光源タイプ ●Hiビーム光源タイプ ●HBA有無設定(車両) ●ADB有無設定 ●HBA有無設定(ミラー/アイサイト) ●エコSW有無 ●サンルーフ有無 ●ウェルカムランプ(乗車) ●ウェルカムランプ(降車) ●サイドドアミラーランプ 有無 ●ライトLIN有無 ●アクセサリランプ有無 ●オフディレイ時間 ●オートロック時間 ●オートライト感度調整 ●ブザー吹鳴ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> ●非常点滅灯ON/OFF設定 ●オートロック設定 ●マップランプ連動切替 ●マップランプ30秒消灯有無 ●A/C ECU有無 ●照度センサ有無 ●6MT設定 ●点灯時間 ●ACC OFFによるドームランプ点灯 ●アンロック時ドームランプ点灯 ●近接時ドームランプ点灯 ●ワイヤレスメインSW ●ブザーアンサーバック ●ハザードアンサーバック ●半ドアウォーニング ●オートロック時間可変 ●トランク解除時の操作 ●ワイヤレスブザー音量 ●遅延時間 ●室内照明点灯制御 ●セキュリティシステム ●仕向地設定 ●SUBARU/Toyota設定 ●オートA/C有無 ●オートライト有無 ●リモスタ有無 ●ハロゲン/HID設定 ●ワイパ連動オートライト機能ON/OFF設定 ●オートデマーカーキャンセル機能 ●ワイヤレストランク開機能コード選択
エアコン [エアコンデিশヨナ]	<ul style="list-style-type: none"> ●内外気切り換えオートモード ●コンプレッサオートモード ●設定温度シフト 	<ul style="list-style-type: none"> ●吹出口_VENTII ●吹出口_オールフロー ●吹出口_VENTIII 	●MAX A/C モードSW解除
アイドリングストップ	●ターンシグナルON停止禁止設定	●ワイパON停止禁止設定	
オートライト/オートワイパ [オートライト&ワイパ]	●オートライト感度調整		
ヘッドライト/フォグライト [ヘッドライト]	<ul style="list-style-type: none"> ●SRH/ADB ON/OFF設定 ●SRH ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> ●連続スマートロック禁止 ●キーバッテリー低下警報 	<ul style="list-style-type: none"> ●キー置忘れ警報 ●PLレンジ電源切り忘れ警報
コンビネーションメータ	<ul style="list-style-type: none"> ●外気温補正值 ●平均燃費補正值 	●ADB ON/OFF設定	

●各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
 ●本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
 ●自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
 ●本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用スバルソフト・システム別カスタマイズ機能一覧(2022年06月現在)

対象システム	カスタマイズ		
マルチファンクションディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> ●定期点検更新 ●タイヤ点検更新 ●オイルフィルター更新 ●エンジンオイル更新 ●メンテナンス項目全更新 	<ul style="list-style-type: none"> ●定期点検更新値変更(距離) ●タイヤ点検更新値変更(距離) ●オイルフィルター更新値変更(距離) ●エンジンオイル更新値変更(距離) ●定期点検更新値変更(時間) 	<ul style="list-style-type: none"> ●タイヤ点検更新値変更(時間) ●オイルフィルター更新値変更(時間) ●エンジンオイル更新値変更(時間) ●明るさカスタマイズ ●コントラストカスタマイズ
アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> ●FCR機能 		
キーレスアクセス(照合ECU) [キーレスアクセスシステム(照合 ECU)]	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートイグニッション ●駐車待機状態の待機時間 ●スマートランク 	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートキャンセル ●連続スマートロック禁止 ●キーバッテリー低下警報 	<ul style="list-style-type: none"> ●キー置忘れ警報 ●Pレンジ電源切り忘れ警報 ●キー無トランクオープン
インフォテインメント	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラコーション表示ON/OFF設定 		<ul style="list-style-type: none"> ●ダイアグレコーダ ON/OFF設定
パワーシートメモリ	<ul style="list-style-type: none"> ●シート後退設定 		
ドライバーモニター	<ul style="list-style-type: none"> ●個人認識ON/OFF設定 		<ul style="list-style-type: none"> ●ドライバーモニター 判定感度設定
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ	<ul style="list-style-type: none"> ●フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定 ●サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定 		<ul style="list-style-type: none"> ●リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定
コックピットコントロール	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラコーション表示ON/OFF設定 		<ul style="list-style-type: none"> ●ダイアグレコーダ ON/OFF設定
ドアミラー(運転席)	<ul style="list-style-type: none"> ●オート電格 ON/OFF 設定 ●オート電格展開トリガ 設定 ●リバース連動ミラー ON/OFF 設定 		<ul style="list-style-type: none"> ●リバース連動ミラー対象 設定 ●リバース連動ミラー位置 ラストメモリ 設定
アクティブサウンドコントロール	<ul style="list-style-type: none"> ●ON/OFF設定 		

HDM-330用スバルソフト・システム別キャンセルコード対応一覧(2022年6月現在)

キャンセルコード対応システム	<ul style="list-style-type: none"> ●エンジン(クルコンキャンセルコード) ●トランスミッション(再始動キャンセルコード) ●アイドリングストップ(再始動キャンセルコード) ●ハイブリッドパワートレインコントロール(クルコンキャンセルコード) ●後側方警戒支援システム(RH)(キャンセルコード) ●後側方警戒支援システム(LH)(キャンセルコード) ●後退時自動ブレーキ(キャンセルコード) ●ドライバーモニター(キャンセルコード) ●前側方レーダ(RH)(前側方レーダー一時停止コード) ●前側方レーダ(LH)(前側方レーダー一時停止コード) 	<ul style="list-style-type: none"> ●アイサイト キャンセルコード EyeSight 一時停止コード 追従クルコンキャンセルコード 渋滞時追従支援/車線中央維持キャンセルコード 渋滞時追従支援/車線中央維持非作動コード 車線逸脱抑制非作動コード 車線中央維持キャンセルコード 車線中央維持非作動コード 自動車線変更キャンセルコード 自動車線変更非作動コード 車線逸脱抑制(白線)キャンセルコード 車線逸脱抑制(白線)非作動コード 車線逸脱抑制(道路端)キャンセルコード 車線逸脱抑制(道路端)非作動コード 緊急車両回避キャンセルコード 緊急車両回避非作動コード 自動発進キャンセルコード 機能一時停止コード
----------------	--	---

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。