

HDM-330用トヨタソフト・システム別診断機能一覧①(2022年10月現在/対応年式1996年～)

作業サポートの対応項目詳細は6/8～7/8ページを参照下さい。カスタマイズ機能例は8/8ページを参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
エンジン(TCCS/TCCS2)	○	○			○	
HV	○	○			○	○
HVバッテリー	○	○				
ECT(AT/CVT含む)	○	○			○	
マイルドHV	○	○				
レーダークルーズ	○	○			○	
ABS/VSC/TRC	○	○			○	
ARS	○					
4WD	○	○			○	
エアサス	○	○				
電動パワステ	○	○			○	
VGRS	○	○				
エアバッグ	○	○				
ボデー/ゲートウェイ	○				○	○
ボデーサブ- DJ/B	○					○
A/C	○	○			○	○
メータ	○	○				○
チルト&テレスコ	○	○				○
D席ドア	○					○
D席ドア2	○	○				
P席ドア1	○	○				○
P 席ドア2	○	○				
RR 席ドア	○	○				○
RL 席ドア	○	○				○
パワーバックドア	○	○				○
セキュリティ	○					○

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用トヨタソフト・システム別診断機能一覧②(2022年10月現在/対応年式1996年～)

作業サポートの対応項目詳細は6/8～7/8ページを参照下さい。カスタマイズ機能例は8/8ページを参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
P席J/B	○					○
Rr席J/B	○	○				○
スライドルーフ	○	○				○
ステアリングPAD		○				○
コンビSW		○				○
イモビライザー	○	○				
D席シート	○	○				○
P 席シート	○	○				○
RR 席シート	○	○				○
RL 席シート	○	○				○
Rr シートSW						
Fr コントローラ	○	○				
レインセンサ	○	○				
クリアランスソナー	○	○				○
メタルトップ	○					○
タイヤ空気圧	○	○			○	
R 席ミラー						○
L 席ミラー						○
ワイパー						○
可動ペダル						
ゲートウェイ1	○					
ゲートウェイ2	○					○
AFS	○					
プリクラッシュ1	○	○				
プリクラッシュ2	○	○				
パワーウィンドウSW	○	○				○

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用トヨタソフト・システム別診断機能一覧③(2022年10月現在/対応年式1996年～)

作業サポートの対応項目詳細は6/8～7/8ページを参照下さい。カスタマイズ機能例は8/8ページを参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
クルーズコントロール	○	○				
クルーズコントロール2						
Pレンジ制御	○	○				
電源	○	○				
照合/スマート	○					○
照合	○	○				○
電池	○	○				
IPA	○	○			○	
ナイトビュー	○	○			○	
レーンキーピングアシスト	○	○				
D 席SW	○	○				○
メインボデー	○	○				○
D 席モータ	○	○				○
P 席モータ	○	○				○
RR席モータ	○	○				○
RL席モータ	○	○				○
用品ゲートウェイ	○	○				
アクティブスタビ(フロント)	○	○				
アクティブスタビ(リヤ)	○	○				
CAN バスゲートウェイ	○	○				
CAN バスゲートウェイV	○	○				
HV ゲートウェイ	○	○				
ミラー	○	○				○
電動PKB	○	○			○	
エンジンゲートウェイ	○	○				

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用トヨタソフト・システム別診断機能一覧④(2022年10月現在/対応年式1996年～)

作業サポートの対応項目詳細は6/8～7/8ページを参照下さい。カスタマイズ機能例は8/8ページを参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
WIL バスゲートウェイ	○	○				
リモートセキュリティ	○	○				
センターコンソールSW		○				
リヤコンソールSW	○	○				
FR 席シート空調/ヒータ	○	○				○
FL 席シート空調/ヒータ	○	○				○
RR 席シート空調/ヒータ	○	○				○
RL 席シート空調/ヒータ	○	○				○
電源制御	○	○				
D 席ACT ヘッドレスト	○	○				
P 席ACT ヘッドレスト	○	○				
ナビゲーションシステム	○	○			○	
モータージェネレーター	○	○				
パワマネゲートウェイ1	○	○				
パワマネゲートウェイ2	○	○				
リモートエンジンスタータ	○	○				○
始動制御	○	○				
充電制御	○	○				
ストップ&スタート	○	○			○	
ストップ&ゴー	○	○				
FC		○				
FCHV		○				
P 制御	○	○				
RR 席ACT ヘッドレスト	○	○				
RL 席ACT ヘッドレスト	○	○				

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用トヨタソフト・システム別診断機能一覧⑤(2022年10月現在/対応年式1996年～)

作業サポートの対応項目詳細は6/8～7/8ページを参照下さい。カスタマイズ機能例は8/8ページを参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
RR席プリクラッシュシートバック	○	○				
RL席プリクラッシュシートバック	○	○				
KDSS	○	○				
P 席パワーウィンドウSW						
アクティブリアウイング	○	○				
ASG	○	○				
ブラインドスポットモニターマスタ	○	○				
ブラインドスポットモニター スレーブ	○	○				○
プラグイン制御	○	○				
EV	○	○				
マルチバスゲートウェイ	○	○				
マルチバス監視No.1	○	○				
マルチバス監視No.2	○	○				
車両制御	○	○				
DRS	○	○				
EVバッテリー	○	○				
ダイアグレコーダー	○	○				
AMT	○	○				
オートレベリング	○	○			○	○
グリルシャッター	○	○				
パノラミックビューモニター	○	○				
レーンデパーチャーアラート	○	○			○	
Bluetooth通信モジュール	○	○				
車両接近通報装置	○	○				○

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用トヨタソフト・システム別作業サポート機能一覧①(2023年4月現在)

対象システム	作業サポート機能		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> ●学習値初期化&アイドル学習 ●インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録) ●サプライポンプ学習値初期化 ●履歴データ初期化 ●PM堆積量履歴データ初期化 ●微小噴射量学習値初期化・通常学習・詳細学習 ●NOxセンサチェック ●DPR劣化履歴初期化 	<ul style="list-style-type: none"> ●A/Fセンサ学習値初期化 ●広域気筒間補正学習値初期化 ●触媒熱劣化学習値初期化 ●ATF熱劣化推定値初期化 ●コード確認 ●CVT油圧学習 ●DPF堆積量初期化 ●PM強制再生モード(※) 	<p>※:本項目が作業サポート機能に設定されている車両が対象。</p>
トランスミッション	シーケンシャルM/T学習		
AT/CVT	<ul style="list-style-type: none"> ●学習値初期化 ●Gセンサ0点学習 	●油圧学習	
ABS	<ul style="list-style-type: none"> ●バウアツプメモリー消去、通常のエア抜き(ECB) ●アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB) ●ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ) ●ヨーレイト・Gセンサ0点消去(ECB用) 	<ul style="list-style-type: none"> ●リニア弁学習値初期化 ●アキュムレータ0ダウン駆動(フロント/リヤ) ●整備モード 	
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> ●サーボモータ初期化 ●冷媒ガス量判定 ●中間差圧弁状態判定 ●冷媒充填モード ●冷媒高圧異常履歴消去 ●冷媒回収準備モード 		
電動パワステ	<ul style="list-style-type: none"> ●ステアリング0点補正 ●ステアリング0点補正(EMPS-04/レクサスGS用) 	●回転角センサ出力補正	
ボディ	ゲートウェイECU接続情報初期化		
HV	<ul style="list-style-type: none"> ●診断前充電 ●電池診断 ●電池状態情報更新 ●電池制御データ初期化 	<ul style="list-style-type: none"> ●整備モード2WD(排ガス測定用/TRC禁止用) ●整備モード4WD(排ガス測定用/TRC禁止用) 	
バッテリー	ECU初期化		
4WD	バウアツプメモリー消去		
タイヤ空気圧	●ID登録/タイヤ本数登録	●ID登録/タイヤ本数登録(Phase5)	●ID登録/車輪位置書込み
オートレベリング	車両情報登録		
電動パワステ	特殊制御履歴		
電動PKB	バックアップメモリ消去		
ストップ&スタート	<ul style="list-style-type: none"> ●スタータ始動回数初期化・設定 ●エアコン情報初期化 ●加速度センサ0点補正 ●加速度センサ0点補正值初期化 	<ul style="list-style-type: none"> ●電流積算値初期化 ●エンジン始動回数初期化 ●ECUデータ移行 	

- 各種診断機能のご利用に当たっては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用トヨタソフト・システム別作業サポート機能一覧②(2023年4月現在)

対象システム	作業サポート機能
レーダークルーズ	初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整
ナイトビュー	カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整、
IPA/ICS/クリアランスソナー	クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定、クリアランスソナー検知調整(簡易検査)
PCS/LDA/RSA/LVN	<ul style="list-style-type: none"> ●制御モード移行 ●ヘッドランプ種類設定 ●履歴消去 ●PCS 画像情報消去 ●PCS 画像記録設定 <ul style="list-style-type: none"> ●光軸学習 ●レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 ●ヒータ接続設定
ダイハツOEM用スマートアシスト2、3	<ul style="list-style-type: none"> ●レーザレーダ光軸調整 ●ソナーエリア検査 ●フロントカメラ光軸調整 <ul style="list-style-type: none"> ●ステレオカメラ光軸調整
日野OEM用(トヨエース/ダイナ)	<ul style="list-style-type: none"> ●前方レーダー光軸調整 ●学習値初期化 ●PCS作動回数 ●ヨーレートセンサ0点学習 ●履歴消去 <ul style="list-style-type: none"> ●光軸学習 ●レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶
ブラインドスポットモニタマスタスレーブ	<ul style="list-style-type: none"> ●BSMマスタ異常履歴 ●BSMマスタビーム軸調整 <ul style="list-style-type: none"> ●BSMマスタビーム軸表示 ●BSMマスタビーム軸検査
クリアランスウォーニング	●ECU登録設定
ナビゲーション	●ダイアグノーシスモード移行
テレマティクス	●通信機能中止中解除

- 各種診断機能のご利用に当たっては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

【参考】HDM-330用トヨタソフト・カスタマイズ機能例一覧/50系プリウスの場合(2022年3月現在)

対象システム	カスタマイズ機能		
ワイヤレスドアロック	<ul style="list-style-type: none"> ●ワイヤレスメインSW ●キーレスアンサーバック ●半ドアウォーニング 	<ul style="list-style-type: none"> ●オートロック時間 ●ブザーアンサーバック ●作動確認ブザー音量 	<ul style="list-style-type: none"> ●ワイヤレスウィンドウクローズブザー
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> ●窓開侵入センサ感度 ●メカキーでのセキュリティ解除 	<ul style="list-style-type: none"> ●窓開警告 ●スライドルーフ開警告 	<ul style="list-style-type: none"> ●侵入センサ音検知機能 ●侵入センサ感度調整
パワーウィンドウ	<ul style="list-style-type: none"> ●ドアキー連動P/Wアップ ●ドアキー連動P/Wダウン ●ワイヤレス連動P/Wアップ ●ワイヤレス連動P/Wダウン ●D席オートUP作動 ●P席オートUP作動 ●RR席オートUP作動 ●RL席オートUP作動 	<ul style="list-style-type: none"> ●D席リモートP席オートUP作動 ●D席リモートRR席オートUP作動 ●D席リモートRL席オートUP作動 ●D席オートDOWN作動 ●P席オートDOWN作動 ●RR席オートDOWN作動 ●RL席オートDOWN作動 	<ul style="list-style-type: none"> ●D席リモートP席オートDOWN作動 ●D席リモートRR席オートDOWN作動 ●D席リモートRL席オートDOWN作動
イルミ	<ul style="list-style-type: none"> ●ドームランプ点灯時間 ●ドームランプ点灯ACC OFF ●アンロック時ドームランプ点灯 	<ul style="list-style-type: none"> ●接近時ドームランプ点灯 ●イルミ連動足元照明 ●ラウンジイルミ調光点灯 	<ul style="list-style-type: none"> ●室内照明点灯
ウォーニング	<ul style="list-style-type: none"> ●キーバッテリー残量低下警告 ●運転席シートベルトウォーニングブザー ●助手席シートベルトウォーニングブザー 	<ul style="list-style-type: none"> ●キー置忘れ警報 ●テール消し忘れウォーニングブザー ●IG OFF忘れ警報 	<ul style="list-style-type: none"> ●フラッシュ音量調整
コンライト	<ul style="list-style-type: none"> ●コンライト遅延時間 ●ディスプレイ減光開始レベル 	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスプレイ減光復帰レベル ●コンライト感度調整 	
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> ●S-FLOW制御オート機能 ●設定温度シフト値 ●イニシャル内気設定 ●FOOT/DEF連動 	<ul style="list-style-type: none"> ●DEF時風量アップ ●外気温度表示 ●ECOモード制御 ●NV対策 	<ul style="list-style-type: none"> ●冷媒不足判定 ●ON時風速増加制御 ●外気モード自動切替機能
ディスプレイ	IG OFF後オド表示時間設定		
スマートエントリー&スタート	<ul style="list-style-type: none"> ●駐車状態での待機時間 ●スマートイグニッション ●スマートバックドア 	<ul style="list-style-type: none"> ●連動スマートロック禁止 ●エンジン始動可能表示 ●スマートキャンセル 	<ul style="list-style-type: none"> ●ドアアンロックセンサタッチ時間調整
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●PCS作動状態維持設定 ●PCS警報作動距離維持設定1 ●PCS警報作動距離維持設定2 ●PCS警報作動距離維持設定3 	<ul style="list-style-type: none"> ●オートミラー格納復帰 ●ばね上制振制御 ●接近通報音量調整 ●発進時接近通報音拡大機能 	<ul style="list-style-type: none"> ●停車時接近通報音吹鳴機能

- 各種診断機能のご利用に当たっては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。