

HDM-9000用スバルソフト・システム別診断機能一覧①(2023年2月現在/対応年式2000年8月～2018年)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は4/6ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○		○	○	○	
トランスミッション [トランスミッション(AT/CVT)]	○		○	○	○	○
ブレーキコントロール [ABS/VDC]	○		○		○	
ブレーキ負圧ポンプシステム	○		○			
エアバッグ	○		○		○	
ボディコントロール [統合ユニット]	○		○	○		○
パワーステアリング [電動パワステ]	○		○		○	
パーキングブレーキ	○		○		○	
エアコン [エアコンデিশヨナ]	○		○	○	○	○
アイドリングストップ	○		○	○	○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート [キーレスアクセス]	○		○	○		
オートライト/オートワイパ [オートライト&ワイパ]	○		○		○	○
ヘッドライト/フォグライト [ヘッドライト]	○		○	○		○
コンビネーションメータ	○		○	○		○
マルチファンクションディスプレイ	○		○	○		○
アイサイト	○		○	○	○	○
キーレスアクセス(照合ECU) [キーレスアクセスシステム(照合 ECU)]	○		○	○		○
キーレスアクセス(電源ECU) [キーレスアクセスシステム(電源 ECU)]	○		○	○	○	
キーレスアクセス(ゲートウェイECU) [キーレスアクセスシステム(G/W ECU)]	○		○			
追従クルコン レーダー	○		○		○	
ドライブモータ [ドライブモータコントロールシステム]	○		○	○		

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-9000用スバルソフト・システム別診断機能一覧②(2023年2月現在/対応年式2000年8月～2018年)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は4/6ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ハイブリッドパワートレインコントロールシステム	○		○	○	○	
高電圧バッテリー [バッテリーエネルギーコントロールユニット]	○		○			
パワーリヤゲート	○		○			
車両接近通報	○		○	○		
後側方警戒支援システム(RH)	○		○	○	○	
後側方警戒支援システム(LH)	○		○	○	○	
インフォテインメント	○		○			○
パワーシートメモリ	○		○	○		○
インパクトセンサ					○	
DCCD	○		○			
アイサイトアシストモニタ	○			○		
テレマティクス	○		○	○		
パワーウィンドウ	○		○	○	○	
キーレスエントリー	○		○			
セントラルゲートウェイ	○		○		○	
パワーウィンドウ(運転席)	○		○	○	○	
パワーウィンドウ(助手席)	○		○	○	○	
パワーウィンドウ(後席右)	○		○	○	○	
パワーウィンドウ(後席左)	○		○	○	○	
歩行者保護	○		○			
後退時ブレーキアシスト	○		○			
パワーウィンドウ(スイッチ)	○		○			
シフトバイワイヤ	○		○			
ドライバーモニター	○		○	○		○
電動ブースター	○		○			
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ	○		○		○	○

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

## HDM-9000用スバルソフト・システム別診断機能一覧③(2023年2月現在/対応年式2000年8月～2018年)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は4/6ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フロントリレーコントロールモジュール	○		○	○		
コックピットコントロール	○		○	○		○
ドアミラー(運転席)	○		○	○		○
ドアミラー(助手席)	○		○	○		
ベンチレーションシート	○		○			
キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)	○		○	○		
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	○		○	○		○
3D高精度地図	○		○			
アイサイトセキュリティゲートウェイ	○		○			
前側方レーダ(RH)	○		○		○	
前側方レーダ(LH)	○		○		○	
電制ダンパー	○		○			
舵角センサ	○					
アクティブサウンドコントロール	○		○	○		○

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。



HDM-9000用スバルソフト・システム別作業サポート機能一覧(2022年10月現在)

対象システム	作業サポート機能			
エンジン	●クーラント注水制御モード	●LNT交換	●強制S除去	●制御作動履歴
トランスミッション [トランスミッション(AT/CVT)]	●AT 学習モード ●エア抜き ●リヤデフ点検モード ●AWD ON/OFF 切替モード	●AT学習値クリア ●クリアメモリ2 ●始動回数クリア ●始動回数読込み ECU→診断機		●始動回数書込み 診断機→ECU ●EOP点検モード ●テストモード切替 ●ATF油量調整
ブレーキコントロール[ABS/VDC]	●舵角センサ中立&横G センサ0 点設定モード ●前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード ●ブレーキメンテナンスモード ●VDCセンサ中点設定モード ●電動パーキングブレーキ強制解除モード	●ABS機能チェックモード ●VDC機能チェックモード ●ブレーキランプ点灯駆動 ●舵角センサ中立&Gセンサ0点設定モード ●前後Gセンサ0点設定モード		●プログラムID ●モード移行
エアバッグ	●システム0点調整			
パワーステアリング[電動パワステ]	●ステアリングセンサ補正	●アシストMAP関連(アシストMAP確認/消去)		
パーキングブレーキ	●フォースセンサキャリブレーションモード ●パーキングブレーキ取外しモード	●パラメータ初期化モード ●パーキングブレーキ慣らし走行モード		●クラッチセンサキャリブレーション ●クラッチミートポジション設定
エアコン(エアコンデিশヨナ)	●可変コンプレッサ慣らし運転		●アクチュエータ原点リセット	
アイドルストップ	●スタータ交換時-始動回数リセット ●始動回数読込み ECU→診断機	●ECU 交換時-始動回数読取/書込 ●始動回数書込み 診断機→ECU		●始動回数クリア
オートライト/オートワイパ[オートライト&ワイパ]	●センサ初期設定			
アイサイト	●車両情報登録(パラメータの選択/確認) ●走行エーミング ●画像表示/切替 ●アイサイト全初期化	●調整値クリア ●光軸調整(オート) ●レーンキープアシスト学習値クリア		●カメラ全調整モード ●正解率検査 ●ヒータ+ファン強制駆動
キーレスアクセス(電源ECU) [キーレスアクセスシステム(電源 ECU)]	●電源自動OFFキャンセル			
追従クルコン レーダー	●レーザー光軸調整	●車種登録・ブレーキランプ確認		
ハイブリッドパワートレインコントロールシステム	●走行モード(モーター作動無し)		●走行モード(オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)	
後側方警戒支援システム(RH)/(LH)	●レーダ軸調整			
インパクトセンサ	●感度調整モード			
パワーウィンドウ	●ダイアグコード+窓位置情報クリア			
セントラルゲートウェイ	●LAN接続ユニット再登録			
パワーウィンドウ(運転席/助手席/後席右/後席左)	●システム初期化	●履歴クリア		
フロントサイドカメラ/マルチビューモニタ	●フロントカメラガイド線調整	●サイドカメラガイド線調整		●リアカメラガイド線調整
前側方レーダ(RH)/(LH)	●レーダ軸調整	●レーダ軸点検1		●学習値クリア

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-9000用スバルソフト・システム別カスタマイズ機能一覧(2022年06月現在)

対象システム	カスタマイズ		
トランスミッション [トランスミッション(AT/CVT)]	●ターンシグナルON停止禁止設定	●ワイパON停止禁止設定	
ボディコントロール [統合ユニット]	<ul style="list-style-type: none"> <li>●室内灯消灯時間</li> <li>●自動施錠時間</li> <li>●R デフォガ作動モード</li> <li>●警報ON/OFF 設定</li> <li>●衝撃センサON/OFF 設定</li> <li>●警報監視遅延設定</li> <li>●キー閉込防止</li> <li>●衝撃センサ有無設定</li> <li>●ブザー呼鳴設定</li> <li>●非常警告灯点滅設定</li> <li>●自動施錠設定</li> <li>●キーレス設定初期化</li> <li>●各種機能設定初期化</li> <li>●セキュリティ設定初期化</li> <li>●セレクトアンロック切替</li> <li>●半ドア対策</li> <li>●アラーム連動ルームランプ切替</li> <li>●オートA/C ECU 有無</li> <li>●セダン/ワゴン設定</li> <li>●MT/AT 設定</li> <li>●雨滴検知センサ有無設定</li> <li>●シートメモリ有無設定</li> <li>●照度センサ有無設定</li> <li>●工場モード再設定</li> <li>●オートワイパ/INT 切替設定</li> <li>●ワンタッチウインカ機能有無</li> <li>●リバース連動リアワイパ機能有無</li> <li>●TPMS有無</li> <li>●運転席セレクトアンロック</li> <li>●Rゲートセレクトアンロック</li> <li>●EPB 有無</li> <li>●キーレスブザー音量</li> <li>●緊急ブレーキハザードランプ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ワイパデアイサ有無</li> <li>●リアフォグ有無</li> <li>●イルミコントロール有無</li> <li>●リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能 (ON/OFF)</li> <li>●リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能</li> <li>●パワーリヤゲート有無</li> <li>●XモードSW有無</li> <li>●ワンタッチウインカON/OFF有無</li> <li>●リバース連動リアワイパON/OFF有無</li> <li>●ハンドル情報</li> <li>●リモコンキー連動P/W有無</li> <li>●車両オートドアロック</li> <li>●車両オートドアアンロックP/W ECU有無設定</li> <li>●アンビエント照明有無</li> <li>●アンビエント照明ON/OFF</li> <li>●HBA有無設定(ミラー)</li> <li>●Loビーム光源タイプ</li> <li>●Hiビーム光源タイプ</li> <li>●HBA有無設定(車両)</li> <li>●ADB有無設定</li> <li>●HBA有無設定(ミラー/アイサイト)</li> <li>●エコSW有無</li> <li>●サンルーフ有無</li> <li>●ウェルカムランプ(乗車)</li> <li>●ウェルカムランプ(降車)</li> <li>●サイドドアミラーランプ 有無</li> <li>●ライトLIN有無</li> <li>●アクセサリランプ有無</li> <li>●オフディレイ時間</li> <li>●オートロック時間</li> <li>●オートライト感度調整</li> <li>●ブザー吹鳴ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●非常点滅灯ON/OFF設定</li> <li>●オートロック設定</li> <li>●マップランプ連動切替</li> <li>●マップランプ30秒消灯有無</li> <li>●A/C ECU有無</li> <li>●照度センサ有無</li> <li>●6MT設定</li> <li>●点灯時間</li> <li>●ACC OFFによるドームランプ点灯</li> <li>●アンロック時ドームランプ点灯</li> <li>●近接時ドームランプ点灯</li> <li>●ワイヤレスメインSW</li> <li>●ブザーアンサーバック</li> <li>●ハザードアンサーバック</li> <li>●半ドアウォーニング</li> <li>●オートロック時間可変</li> <li>●トランク解除時の操作</li> <li>●ワイヤレスブザー音量</li> <li>●遅延時間</li> <li>●室内照明点灯制御</li> <li>●セキュリティシステム</li> <li>●仕向地設定</li> <li>●SUBARU/Toyota設定</li> <li>●オートA/C有無</li> <li>●オートライト有無</li> <li>●リモスタ有無</li> <li>●ハロゲン/HID設定</li> <li>●ワイパ連動オートライト機能ON/OFF設定</li> <li>●オートデマージャーキャンセル機能</li> <li>●ワイヤレストランク開機能コード選択</li> </ul>
エアコン [エアコンデিশヨナ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内外気切り換えオートモード</li> <li>●コンプレッサオートモード</li> <li>●設定温度シフト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吹出口_VENTII</li> <li>●吹出口_オールフロー</li> <li>●吹出口_VENTIII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●MAX A/C モードSW解除</li> </ul>
アイドリングストップ	●ターンシグナルON停止禁止設定	●ワイパON停止禁止設定	
オートライト/オートワイパ [オートライト&ワイパ]	●オートライト感度調整		
ヘッドライト/フォグライト [ヘッドライト]	<ul style="list-style-type: none"> <li>●SRH/ADB ON/OFF設定</li> <li>●SRH ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●連続スマートロック禁止</li> <li>●キーバッテリー低下警報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●キー置忘れ警報</li> <li>●PLレンジ電源切り忘れ警報</li> </ul>
コンビネーションメータ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●外気温補正值</li> <li>●平均燃費補正值</li> </ul>	●ADB ON/OFF設定	

●各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。  
 ●本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。  
 ●自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。  
 ●本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。



## HDM-9000用スバルソフト・システム別カスタマイズ機能一覧(2022年06月現在)

対象システム	カスタマイズ		
マルチファンクションディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●定期点検更新</li> <li>●タイヤ点検更新</li> <li>●オイルフィルター更新</li> <li>●エンジンオイル更新</li> <li>●メンテナンス項目全更新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●定期点検更新値変更(距離)</li> <li>●タイヤ点検更新値変更(距離)</li> <li>●オイルフィルター更新値変更(距離)</li> <li>●エンジンオイル更新値変更(距離)</li> <li>●定期点検更新値変更(時間)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タイヤ点検更新値変更(時間)</li> <li>●オイルフィルター更新値変更(時間)</li> <li>●エンジンオイル更新値変更(時間)</li> <li>●明るさカスタマイズ</li> <li>●コントラストカスタマイズ</li> </ul>
アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> <li>●FCR機能</li> </ul>		
キーレスアクセス(照合ECU) [キーレスアクセスシステム(照合 ECU)]	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スマートイグニッション</li> <li>●駐車待機状態の待機時間</li> <li>●スマートランク</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スマートキャンセル</li> <li>●連続スマートロック禁止</li> <li>●キーバッテリー低下警報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●キー置忘れ警報</li> <li>●Pレンジ電源切り忘れ警報</li> <li>●キー無トランクオープン</li> </ul>
インフォテインメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カメラコーション表示ON/OFF設定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダイアグレコーダ ON/OFF設定</li> </ul>
パワーシートメモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●シート後退設定</li> </ul>		
ドライバーモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>●個人認識ON/OFF設定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドライバーモニター 判定感度設定</li> </ul>
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> <li>●サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>
コックピットコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カメラコーション表示ON/OFF設定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダイアグレコーダ ON/OFF設定</li> </ul>
ドアミラー(運転席)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オート電格 ON/OFF 設定</li> <li>●オート電格展開トリガ 設定</li> <li>●リバース連動ミラー ON/OFF 設定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●リバース連動ミラー対象 設定</li> <li>●リバース連動ミラー位置 ラストメモリ 設定</li> </ul>
アクティブサウンドコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ON/OFF設定</li> </ul>		

## HDM-9000用スバルソフト・システム別キャンセルコード対応一覧(2022年6月現在)

キャンセルコード対応システム	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エンジン(クルコンキャンセルコード)</li> <li>●トランスミッション(再始動キャンセルコード)</li> <li>●アイドリングストップ(再始動キャンセルコード)</li> <li>●ハイブリッドパワートレインコントロール(クルコンキャンセルコード)</li> <li>●後側方警戒支援システム(RH)(キャンセルコード)</li> <li>●後側方警戒支援システム(LH)(キャンセルコード)</li> <li>●後退時自動ブレーキ(キャンセルコード)</li> <li>●ドライバーモニター(キャンセルコード)</li> <li>●前側方レーダ(RH)(前側方レーダ一時停止コード)</li> <li>●前側方レーダ(LH)(前側方レーダ一時停止コード)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アイサイト キャンセルコード EyeSight 一時停止コード 追従クルコンキャンセルコード 渋滞時追従支援/車線中央維持キャンセルコード 渋滞時追従支援/車線中央維持非作動コード 車線逸脱抑制非作動コード 車線中央維持キャンセルコード 車線中央維持非作動コード 自動車線変更キャンセルコード 自動車線変更非作動コード 車線逸脱抑制(白線)キャンセルコード 車線逸脱抑制(白線)非作動コード 車線逸脱抑制(道路端)キャンセルコード 車線逸脱抑制(道路端)非作動コード 緊急車両回避キャンセルコード 緊急車両回避非作動コード 自動発進キャンセルコード 機能一時停止コード</li> </ul>
----------------	--	---

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。