

UDトラック対象車両一覧(HDM-9000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF強制再生	
小型トラック	コンドル	'99～'03	KG/KK ^注	4HF1-N	不要	DPFなし	
				4HF1-S	不要	DPFなし	
				4HG1	不要	DPFなし	
				4HJ1	不要	DPFなし	
				4HK1	不要	DPFなし	
		'02～'03	KG/KK/KR ^注	4HJ1	不要	DPFなし	
				4HL1	不要	DPFなし	
		'03～'06	KR/PA/PB ^注	4JG2	不要	DPFなし	
		'04	KR/PA/PB ^注	4HF1 (CNG)	不要	DPFなし	
		'04～'06	KR/PA/PB ^注	4JG2 (LPG)	不要	DPFなし	
				4HG1 (LPG)	不要	DPFなし	
				4HL1-TC	○	DPFなし	
		'04～'06	KR/PA/PB ^注	4HL1-NA	○	1000rpm	
		'04～'06	VD ^{*注}	4HL1-NA	○	1000rpm	
		'05～'06	KR/PA/PB ^注	4HK1-TC	○	DPFなし	
		'05～'06	AFG ^注	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし	
		'07～'10	BDG/BKG/PDG/PKG	4HK1-TC	○	1500rpm	
				4JJ1-TC	○	2000rpm	
		'07～'10	BJG [*]	4JJ1-TC	○	2000rpm	
		'07～'10	NFG	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし	
		'11.4～	SDG/SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○	
		'11.4～	SFG/TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし	
		'11.4～	SJG/TQG [*]	4JJ1-TC	○	○	
		'13.3～	SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○	
		'13.3～	TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし	
		'13.3～	TQG [*]	4JJ1-TC	○	○	
		'07.05～21.06	CBF	QR20DE	不要	DPFなし	
		'07.05～19.08	PDG	ZD30DDTi	○	○	
		カゼット	'14.11～	TKG/TPG/TRG/TSG [*]	4P10	○	○
			'17.06～20.9頃まで	2PG/2RG	4P10	○	○

【凡例】注＝シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

*＝HV車

UDトラック対象車両一覧(HDM-9000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF強制再生
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル コンドZ(LK、PK)	'04.6～	PB/PK/BDG	J07E	○	○
				J08E	○	○
		'11.7～	LKG/QKG/SKG/TKG	GH5、GH7		○
	コンドル(PW)	'04.6～	PB/PK/BDG	J08E	○	○
		'11.7～	LDG/QDG	GH5、GH7		○
	コンドル コンドルZ(MK)	'04.6～	PB/PK/BDG	J05D	○	○
				J07E	○	○
				J08E	○	○
	'11.7～	SKG/TKG	GH5、GH7		○	
	コンドル (キャパシタハイブリッド)	'02.5～	KK*	FE6	不要	DPFなし
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル(CNG)	'00.5～	PB/PK/KK/KL	FU6	不要	DPFなし
	コンドル	'99.5～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	コンドル(ISUZU)	'17.7～	TKG/2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
				6NX1	○	○
				6HF1 (CNG)	不要	DPFなし
	'19.3～20.8	2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○	
6NX1			○	○		
大型トラック	クオン	'04.11～	ADG/AKG/PKG	GE13T		DPFなし
				MD92T	○	DPFなし
		'10.7～	LDG/LKG/QDG/QKG/QPG	GH11、GH13		○
	'17.7～	2DG/2PG	GH8、GH11			
	ピックサム	'98～	KK/KL/KC	GE13T	不要	DPFなし
		'00.2～	KK/KL/KC	MD92T	不要	DPFなし
				RF8T	不要	DPFなし
RG8				不要	DPFなし	
RH8	不要	DPFなし				
小型バス	スペースランナー (RN252)	'99.4～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	スペースランナー (EN252)	'99.4～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし

【凡例】注 = シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

* = HV車

UDトラック対象車両一覧(HDM-9000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF強制再生
中・普通型バス	スペースランナー(RM/JP360)	'04.8~	PB/PK	J07E	○	○
	スペースランナー(RP252)	'00~	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー(RM/JM252)	'99~	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
				FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー(CNG)	'99~	KK	FU6	不要	DPFなし
スペースランナー(RM/JP820)	'07.12~	PDG	6M60	○	○	
大型観光バス	スペースウイング スペースアロー(ND)	'05.7~	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースウイング スペースアロー-A (FUSO OEM)	'07.8~	BKG	6M70	不要	DPFなし
		'10.9~	LKG	6R10		○
	スペースウイング スペースアロー (RA552,UA452)	'00.6~	KK/KL	RH8	不要	DPFなし
				PF6HT	不要	DPFなし
スペースアロー(RP252)	'00.6~	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし	
大型バス (ワンステップ、ツーステップ)	スペースランナー(ND BODY)	'05.6~	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー(FUSO BODY)	'07.10~	PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー(UA452)	'00.6~	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナー-A(FUSO)	'10.5~	LKG	6M60	○	○
大型バス(ノーステップ)	スペースランナー(RA)	'05.6~	ADG/PDG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー(CNG)	'00~	KL	PU6	不要	DPFなし
	スペースランナー(UA452)	'00.6~	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナー(UA272)	'00.4~	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
				MD92T	不要	DPFなし
スペースランナー-A(FUSO)	'10.5~	LKG	6M60	○	○	

【凡例】注 = シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

* = HV車