

## HDM-9000用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧(2024年5月現在)

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

### 1. 診断対象システム/診断機能

\*1 = アクティブテストの詳細は項2(P3~8)、\*2 = 作業サポートの詳細は項3(P9~10)を参照願います。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト*1	作業サポート*2	カスタマイズ
ABS	○		○	○		
AMB	○		○	○		
CPC	○					
DTR レーダー・センサー	○		○		○	
ESS	○		○	○		
EZGO	○		○	○	○	
ISS	○		○	○	○	
MBECS	○		○	○		
MDAS	○		○	○		
MILS	○		○	○		
SAM	○					
SCR/ACM(尿素)	○		○	○	○	
SWS	○		○			
イモビライザー	○		○	○		
エアコン	○		○	○		
エアバック	○		○	○	○	
エレクトロニック・イグニッション・スイッチ	○					
エレクトロニック・エア・プロセッシング・ユニット	○					
エンジン	○		○	○	○	
オートクルーズ	○		○	○		
コモンテレマティクスプラットフォーム	○					
サスペンション	○		○	○		
スタンド・アロン・マルチプレクサ	○					
ステアリングアングルセンサー	○					
セントラル・データ・メモリー	○					
タイヤ空気圧モニター	○					
ドライバーアシスタントシステム	○		○		○	
トラック・コントロール・センター	○					
トランスミッション	○		○	○		
バッテリーコントロール	○		○	○		

(次ページに続きます)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
パラメーター入力可能スペシャル・モジュール	○					
パルスコンバーター	○		○			
フリード・マネージメント・システム ゲートウェイ	○					
プレディクティブ・パワー・トレイン・コントロール	○					
ヘッドランプレベライザー	○		○	○		
マルチファンクション・カメラ	○				○	
マルチファンクション・カメラ2	○		○			
マルチプレックス・システム1~4	○					
メイン・ゲートウェイ	○					
メーター	○					
メンテナンスシステム	○					
モーターコントロール	○		○	○		
モジュラ・スイッチ・フィールド	○					
リターダー	○		○			
レーダー	○		○		○	
近接領域レーダー左	○		○		○	
作業アテンション・アシストシステム	○					
車間距離警報	○		○	○		
適応型パワーステアリング	○					
統合制御	○		○	○		
補助機能付SAM	○					

## 2.アクティブテスト機能

システム	機能		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A/Cシンゴウ</li> <li>● AASチョウセイ</li> <li>● DPFインジケータランプ</li> <li>● DPF強制再生ランプ</li> <li>● DPF後段M/V</li> <li>● DPF再生(自動)</li> <li>● DPF再生(手動)</li> <li>● DPF再生(停車)</li> <li>● DPF再生ランプ</li> <li>● DPF自動再生ランプ</li> <li>● EDUリレー</li> <li>● EGR</li> <li>● EGR 1, 3</li> <li>● EGR E-VRV M/V</li> <li>● EGR M/V-A</li> <li>● EGR M/V-A (L)</li> <li>● EGR M/V-A (R)</li> <li>● EGR M/V-B</li> <li>● EGR M/V-B (L)</li> <li>● EGR M/V-B (R)</li> <li>● EGR M/V-C</li> <li>● EGR 1</li> <li>● EGR 2</li> <li>● EGR 3</li> <li>● E-VRV (OFF)</li> <li>● E-VRV (ON)</li> <li>● IDL.UPキャンセルSW</li> <li>● ISS ENG INFO</li> <li>● ISS H/LP CUT</li> <li>● ISS INDランプ</li> <li>● ISSインテークシャッタ</li> <li>● ISSインテークシャッタM/V</li> <li>● ISSIエアコンファンリレー</li> <li>● ISSIバファンリレー</li> <li>● ISSサドウP/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SCRウォーニングランプ</li> <li>● SCR警告ブザー</li> <li>● SGVクドウ</li> <li>● SPV</li> <li>● TCV(サドウ)</li> <li>● TCV(シンカク)</li> <li>● TCV(チカク)</li> <li>● TCV(テイシ)</li> <li>● TWV-#1 STOP</li> <li>● TWV-#2 STOP</li> <li>● TWV-#3 STOP</li> <li>● TWV-#4 STOP</li> <li>● TWV-#5 STOP</li> <li>● TWV-#6 STOP</li> <li>● Urea品質チェックテスト</li> <li>● VGT</li> <li>● VGT M/V 1</li> <li>● VGT M/V 2</li> <li>● VGT M/V 3</li> <li>● VGT M/V-BOOST</li> <li>● VGT M/V-VENT</li> <li>● VGT 1</li> <li>● VGT 2</li> <li>● VGT 3</li> <li>● VGTテスト</li> <li>● W/G M/V</li> <li>● アイドルアップキャンセルSW</li> <li>● インジェクターテスト1</li> <li>● インジェクターテスト2</li> <li>● インジェクターテスト3</li> <li>● インジェクターテスト4</li> <li>● インジェクターテスト5</li> <li>● インジェクターテスト6</li> <li>● インテークサイレンサM/V</li> <li>● ウェストゲートM/V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キュウキサイレンサM/V</li> <li>● キュウキシボリM/V</li> <li>● クルーズP/L</li> <li>● クルーズホジョS/L</li> <li>● クルーズランプ</li> <li>● クルーズリターダSW1</li> <li>● クルーズリターダSW2</li> <li>● クルーズリターダSW3</li> <li>● クルーズリターダSW4</li> <li>● グローインジケータランプ</li> <li>● グローリレー駆動用リレー</li> <li>● サプライポンプ機差学習値初期化</li> <li>● スターター連続通電防止リレー</li> <li>● ダイアグラム</li> <li>● ダイアグラム(A)</li> <li>● ダイアグラム(R)</li> <li>● ダイアグラム(U)</li> <li>● ダンキバルブ</li> <li>● テンカ BTDC5°コテイ</li> <li>● テンカジキチョウセイ</li> <li>● ネンリョウモレCHK</li> <li>● パージ ソレノイド</li> <li>● ハイキバイパスリレー</li> <li>● パワータードM/V</li> <li>● パワータードM/V-L</li> <li>● パワータードM/V-R</li> <li>● ヒーターリレー</li> <li>● ヒューエル ポンプ</li> <li>● ヒューエルLOWランプ</li> <li>● プレストカットリレー</li> <li>● プレストセイギョ</li> <li>● プレヒートランプ</li> <li>● ホジョブレーキP/L</li> <li>● ホジョブレーキS/L</li> <li>● 吸気スロットル</li> </ul>

(次ページに続きます)

システム	機能		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISSスターターリレー(M)</li> <li>● ISSスターターリレー(S)</li> <li>● ISSプザーカット</li> <li>● ISSランプカット</li> <li>● MILランプ</li> <li>● NO.1 インジェクター</li> <li>● NO.2 インジェクター</li> <li>● NO.3 インジェクター</li> <li>● NO.4 インジェクター</li> <li>● SAS MODE</li> <li>● SASチョウセイ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンSW</li> <li>● エアコンSW 1</li> <li>● エアコンカットリレー</li> <li>● エアコンシンゴウ</li> <li>● エアヒーターインジケータランプ</li> <li>● エアヒーターリレー駆動用リレー</li> <li>● エキブレM/V</li> <li>● エキブレM/V 1 +M/V 2</li> <li>● オイルレベルアンバーランプ</li> <li>● オーバーヒートブザー</li> <li>● ガバナセイギョ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 吸気絞り</li> <li>● 吸気絞り 1</li> <li>● 尿素水残量警告ランプ</li> <li>● 尿素水識別警告ランプ</li> <li>● 燃料洩れチェック</li> <li>● 補助ブレーキ M/V</li> <li>● 補助ブレーキM/V 1</li> <li>● 補助ブレーキM/V 2</li> <li>● 補助ブレーキインジケータランプ</li> </ul>
トランスミッション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1stシフト</li> <li>● 2ndシフト</li> <li>● 3rdシフト</li> <li>● 4thシフト</li> <li>● 5thシフト</li> <li>● 6thシフト</li> <li>● 7thシフト</li> <li>● 8thシフト</li> <li>● 9thシフト</li> <li>● 10thシフト</li> <li>● ABSワーニング OFF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CCU D/Uサブ電源 ON</li> <li>● CCU D/Uメイン電源 ON</li> <li>● CL張り付き発生時強制ギヤ入れ ON</li> <li>● D/C ソレノイド</li> <li>● D/Uサブ電源 ON</li> <li>● D/Uメイン電源 ON</li> <li>● ELCリレー</li> <li>● EZGO M/V1 OFF</li> <li>● EZGO M/V1 ON</li> <li>● EZGO M/V2 OFF</li> <li>● EZGO M/V2 ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EZGO W/L</li> <li>● EZGOサドウランプ</li> <li>● INVECS-II強制停止</li> <li>● L/R ソレノイド</li> <li>● O/D ソレノイド</li> <li>● Std.シフト パターン</li> <li>● U/D ソレノイド</li> <li>● エキブレリレー</li> <li>● ニュートラル</li> <li>● 警告ブザー ON</li> <li>● 初期設定モードSW ON</li> </ul>
ABS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3ジク CVキュウキON</li> <li>● 3ジク CVハイキON</li> <li>● ABSバルブ 後右 ON</li> <li>● ABSバルブ 後左 ON</li> <li>● ABSバルブ 前右 ON</li> <li>● ABSバルブ 前左 ON</li> <li>● ABSランプ ON</li> <li>● ABSランプOFF</li> <li>● ASR M/V ON</li> <li>● ASR ランプ OFF</li> <li>● ASR ランプ ON</li> <li>● ASRエンジン制御</li> <li>● ASRカットバルブOF</li> <li>● ASRカットバルブON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EZGOブザーON</li> <li>● EZGOランプOFF</li> <li>● EZGOランプON</li> <li>● F CVキュウキON</li> <li>● F CVハイキON</li> <li>● F ハイキバルブ ON</li> <li>● F ホジバルブ ON</li> <li>● FGBランプOFF</li> <li>● FGBランプON</li> <li>● FL ABS MV OFF</li> <li>● FL ABS MV ON</li> <li>● FLハイキバルブ ON</li> <li>● FLバルブ ON</li> <li>● FLバルブ+モーター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RR ABS MV ON</li> <li>● RR ASR BRK</li> <li>● RR ASR MV OFF</li> <li>● RR ASR MV ON</li> <li>● RR CVキュウキON</li> <li>● RR CVハイキON</li> <li>● RRハイキバルブ ON</li> <li>● RRバルブ ON</li> <li>● RRバルブ+モーター</li> <li>● RRホジバルブ ON</li> <li>● ウォーニングOFF</li> <li>● ウォーニングON</li> <li>● エキブレカットリレーOFF</li> <li>● エキブレカットリレーON</li> </ul>

システム	機能		
ABS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ASRサーボモーターOFF</li> <li>● ASRサーボモーターON</li> <li>● ASRチャージOFF</li> <li>● ASRチャージON</li> <li>● ASRバルブ ON</li> <li>● ASRバルブL ON</li> <li>● ASRバルブR OFF</li> <li>● ASRバルブR ON</li> <li>● ASRモーターON</li> <li>● ASRランプ OFF</li> <li>● ASRランプ ON</li> <li>● AUS F M/V OFF</li> <li>● AUS F M/V ON</li> <li>● AUS R M/V OFF</li> <li>● AUS R M/V ON</li> <li>● AUSバルブ 後 OFF</li> <li>● AUSバルブ 後 ON</li> <li>● AUSバルブ 前 OFF</li> <li>● AUSバルブ 前 ON</li> <li>● AUSランプOFF</li> <li>● AUSランプON</li> <li>● AUS作動ランプOFF</li> <li>● AUS作動ランプON</li> <li>● EXBカットリレーOFF</li> <li>● EXBカットリレーON</li> <li>● EXHカットリレーOFF</li> <li>● EXHカットリレーON</li> <li>● EZGOウォーニングランプOFF</li> <li>● EZGOウォーニングランプON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FLホジバルブ ON</li> <li>● FR ABS MV OFF</li> <li>● FR ABS MV ON</li> <li>● FRハイキバルブ ON</li> <li>● FRバルブ ON</li> <li>● FRバルブ+モーター</li> <li>● FRホジバルブ ON</li> <li>● INAランプOFF</li> <li>● INAランプON</li> <li>● LB HOLD OFF</li> <li>● LB HOLD ON</li> <li>● LB READY OFF</li> <li>● LB READY ON</li> <li>● PSS カアツ</li> <li>● PSS ゲンアツ</li> <li>● PSS/LB カアツ</li> <li>● PSS/LB ゲンアツ</li> <li>● RL ABS MV OFF</li> <li>● RL ABS MV ON</li> <li>● RL ASR BRK</li> <li>● RL ASR MV OFF</li> <li>● RL ASR MV ON</li> <li>● RL CVキューキON</li> <li>● RL CVハイキON</li> <li>● RLハイキバルブ ON</li> <li>● RLバルブ ON</li> <li>● RLバルブ+モーター</li> <li>● RLホジバルブ ON</li> <li>● RR ABS MV OFF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エキブレリレー OFF</li> <li>● エキブレリレー ON</li> <li>● エンジンスピード</li> <li>● エンジンセイギョ</li> <li>● エンジンセイギョOFF</li> <li>● エンジンセイギョON</li> <li>● シンダンシュウリョウ</li> <li>● スリップケンチキリカエ</li> <li>● セーフティリレーOFF</li> <li>● セーフティリレーON</li> <li>● ソレノイドリレー OFF</li> <li>● ソレノイドリレー ON</li> <li>● パークランプOFF</li> <li>● パークランプON</li> <li>● バルブリレー OFF</li> <li>● バルブリレー ON</li> <li>● バルブリレー1 OFF</li> <li>● バルブリレー1 ON</li> <li>● バルブリレー2 OFF</li> <li>● バルブリレー2 ON</li> <li>● ブザーON</li> <li>● フロント カアツ</li> <li>● ホーン ON</li> <li>● モーター ON</li> <li>● モーターリレー OFF</li> <li>● モーターリレー ON</li> <li>● リア カアツ</li> </ul>
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1コンプ ON</li> <li>● 1コンプ ON</li> <li>● 2コンプ OFF</li> <li>● 2コンプ ON</li> <li>● A/Mダンパー 0%</li> <li>● A/Mダンパー 50%</li> <li>● A/Mダンパー 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● R.F/R ガイキ</li> <li>● R.F/R ナイキ</li> <li>● R.クーラ OFF</li> <li>● R.クーラ ON</li> <li>● R.ヒーターファン Hi</li> <li>● R.ヒーターファン Lo</li> <li>● R.ヒーターファン Me</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンプレッサ OFF</li> <li>● コンプレッサ ON</li> <li>● ファン HI</li> <li>● ファン LO</li> <li>● ファン ME</li> <li>● ファン OFF</li> <li>● ブロワ OFF</li> </ul>

システム	機能		
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● F.F/R ガイキ</li> <li>● F.F/R ナイキ</li> <li>● F.ヒーター FAN Hi</li> <li>● F.ヒーター FAN Lo</li> <li>● F.ヒーター FAN MH</li> <li>● F.ヒーター FAN ML</li> <li>● F.ヒーター OFF</li> <li>● F.ヒーター ON</li> <li>● FRESH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● R.ヒーターファン OFF</li> <li>● RECIRC</li> <li>● エバファン Hi</li> <li>● エバファン Lo</li> <li>● エバファン Me</li> <li>● エバファン MH</li> <li>● エバファン ML</li> <li>● エバファン UL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブロワ ファン 1</li> <li>● ブロワ ファン 4</li> <li>● ブロワ ファン 8</li> <li>● モード DEF</li> <li>● モード FACE</li> <li>● モード FOOT</li> <li>● 内外気切替えダンパー 外気</li> <li>● 内外気切替えダンパー 内気</li> </ul>
エアバック	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイアグ ショウキョ</li> </ul>		
イモビライザー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インジケータランプ点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内蔵FET ON</li> </ul>	
モータコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウォータポンプ作動</li> <li>● プリチャージコンタクタ作動</li> <li>● メインコンタクタ(-)作動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メインコンタクタ(+)作動</li> <li>● モーター逆駆動(発電)</li> <li>● モーター駆動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラジエーターファン作動</li> </ul>
バッテリーコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷却ファン 1 起動</li> <li>● 冷却ファン 2 起動</li> <li>● 冷却ファン 3 起動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷却ファン 4 起動</li> <li>● 冷却ファン 5 起動</li> <li>● 冷却ファン 6 起動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷却ファン 7 起動</li> <li>● 冷却ファン 8 起動</li> <li>● 冷却ファン起動</li> </ul>
サスペンション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ECSキョウセイソフト</li> <li>● ECSキョウセイハード</li> <li>● ECSソフト固定出力 ON</li> <li>● ECSハード固定出力 ON</li> <li>● FLキョウキM/V OFF</li> <li>● FLキョウキM/V ON</li> <li>● FLハイキM/V OFF</li> <li>● FLハイキM/V ON</li> <li>● FLバネM/Vソフト</li> <li>● FLバネM/Vハード</li> <li>● FRキョウキM/V OFF</li> <li>● FRキョウキM/V ON</li> <li>● FRハイキM/V OFF</li> <li>● FRハイキM/V ON</li> <li>● FRバネM/Vソフト</li> <li>● FRバネM/Vハード</li> <li>● M/Vカットリレー OFF</li> <li>● M/Vカットリレー ON</li> <li>● M/V電源カットリレー ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● S/Aフロントソフト</li> <li>● S/Aフロントハード</li> <li>● S/Aリアソフト</li> <li>● S/Aリアハード</li> <li>● W/Pカイジヨ OFF</li> <li>● W/Pカイジヨ ON</li> <li>● アクチュエータリレーオフ</li> <li>● ウォーニングランプオン</li> <li>● エアシャダンMV OFF</li> <li>● エアシャダンMV ON</li> <li>● エアシリンダM/V ON</li> <li>● エアシリンダM/V OFF</li> <li>● エアシリンダM/V ON</li> <li>● エアシリンダハイキ OFF</li> <li>● エアシリンダハイキ ON</li> <li>● エア回路遮断M/V ON</li> <li>● キョウキM/V F OFF</li> <li>● キョウキM/V F ON</li> <li>● キョウキM/V R OFF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シャコウダウン フッキ</li> <li>● シャコウランプ ON</li> <li>● シリンダMV F OFF</li> <li>● シリンダMV F ON</li> <li>● シリンダMV R OFF</li> <li>● シリンダMV R ON</li> <li>● スプリングキョウキ</li> <li>● スプリングハイキ</li> <li>● セーフティリレー OFF</li> <li>● セーフティリレー ON</li> <li>● チュウリツフッキ</li> <li>● ニーリング</li> <li>● ニーリング フッキ</li> <li>● ニーリングランプ ON</li> <li>● ニーリング故障ランプ ON</li> <li>● ニーリング作動ランプ ON</li> <li>● ハイキM/V F OFF</li> <li>● ハイキM/V F ON</li> <li>● ハイキM/V R OFF</li> </ul>

(次ページに続きます)

システム	機能		
サスペンション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NRバルブ OFF</li> <li>● NRバルブ ON</li> <li>● RLハイキM/V OFF</li> <li>● RLハイキM/V ON</li> <li>● RLバネ M/Vソフト</li> <li>● RLバネ M/Vハード</li> <li>● RRハイキM/V OFF</li> <li>● RRハイキM/V ON</li> <li>● RRバネ M/Vソフト</li> <li>● RRバネ M/Vハード</li> <li>● RキュウキM/V OFF</li> <li>● RキュウキM/V ON</li> <li>● S/A HARD</li> <li>● S/A MEDIUM</li> <li>● S/A SOFT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キュウキM/V R ON</li> <li>● コショウランプ F ON</li> <li>● コショウランプ H ON</li> <li>● コンプレッサA OFF</li> <li>● コンプレッサA ON</li> <li>● コンプレッサB OFF</li> <li>● コンプレッサB ON</li> <li>● コンプレッサC OFF</li> <li>● コンプレッサC ON</li> <li>● ジクジュウイドウOFF</li> <li>● ジクジュウイドウON</li> <li>● シャコウ アゲ</li> <li>● シャコウ サゲ</li> <li>● シャコウアップ フッキ</li> <li>● シャコウダウン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハイキM/V R ON</li> <li>● バルブリレー OFF</li> <li>● バルブリレー ON</li> <li>● フェリージョウセン</li> <li>● フェリージョウセンフッキ</li> <li>● フェリーランプ ON</li> <li>● フェリー乗船故障ランプ ON</li> <li>● フェリー乗船作動ランプ ON</li> <li>● ブザー ON</li> <li>● 給気M/V(フロント右) ON</li> <li>● 給気M/V(フロント左) ON</li> <li>● 排気M/V(フロント右) ON</li> <li>● 排気M/V(フロント左) ON</li> <li>● 排気M/V(リヤ) ON</li> </ul>
オートクルーズ	● カメラデンゲンON	● コウジクチョウセイ	
ヘッドランプレベライザー	● レベリングACT駆動	● レベリングアクチュエータ駆動	
車間距離警報	● コウジクチョウセイ		
統合制御	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HEVシステムランプ(赤)</li> <li>● HEVシステムランプ(橙)</li> <li>● READYランプ</li> <li>● SLDランプ OFF</li> <li>● SLDランプ ON</li> <li>● ウォーニングブザー</li> <li>● エアコンプ用電磁クラッチリレー</li> <li>● エンジン強制始動</li> <li>● エンジン作動中ランプ</li> <li>● クーラー抑制信号</li> <li>● クルーズランプ OFF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クルーズランプ ON</li> <li>● システムウォーニングランプ OFF</li> <li>● システムウォーニングランプ ON</li> <li>● スピードメーター</li> <li>● ドライブポジションランプ(D)</li> <li>● ドライブポジションランプ(N)</li> <li>● ドライブポジションランプ(R)</li> <li>● リバースリレー</li> <li>● 高圧系電流計</li> <li>● 高圧電池残存容量計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電ランプ</li> <li>● 出力制限ランプ</li> <li>● 電流計指針移動(-)</li> <li>● 電流計指針移動(+)</li> <li>● 電流計調整開始</li> <li>● 電流計調整終了</li> <li>● 扉開閉許可信号</li> <li>● 補機モーター回転中信号</li> <li>● 油圧ランプ</li> <li>● 車両停車中信号</li> </ul>
EZGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ABSバルブ 後右 ON</li> <li>● ABSバルブ 後左 ON</li> <li>● ABSバルブ 前右 ON</li> <li>● ABSバルブ 前左 ON</li> <li>● ABSランプ OFF</li> <li>● ABSランプ ON</li> <li>● ASR M/V ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AUSランプ OFF</li> <li>● AUSランプ ON</li> <li>● AUSリレー OFF</li> <li>● AUSリレー ON</li> <li>● AUS解除要求</li> <li>● AUS作動ランプ OFF</li> <li>● AUS作動ランプ ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PSS/LB ゲンアツ</li> <li>● RL ABS MV OFF</li> <li>● RL ABS MV ON</li> <li>● RL ASR MV OFF</li> <li>● RL ASR MV ON</li> <li>● RR ABS MV OFF</li> <li>● RR ABS MV ON</li> </ul>

システム	機能		
EZGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ASRエンジン制御</li> <li>● ASRランプ OFF</li> <li>● ASRランプ ON</li> <li>● AUS F M/V OFF</li> <li>● AUS F M/V ON</li> <li>● AUS M/V 1 OFF</li> <li>● AUS M/V 1 ON</li> <li>● AUS M/V 2 OFF</li> <li>● AUS M/V 2 ON</li> <li>● AUS M/V OFF</li> <li>● AUS M/V ON</li> <li>● AUS M/Vウシ口 OFF</li> <li>● AUS M/Vウシ口 ON</li> <li>● AUS M/Vマヱ OFF</li> <li>● AUS M/Vマヱ ON</li> <li>● AUS R M/V OFF</li> <li>● AUS R M/V ON</li> <li>● AUSウォーニングランプ OFF</li> <li>● AUSウォーニングランプ ON</li> <li>● AUSバルブ 後 OFF</li> <li>● AUSバルブ 後 ON</li> <li>● AUSバルブ 前 OFF</li> <li>● AUSバルブ 前 ON</li> <li>● AUSブザー OFF</li> <li>● AUSブザー ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AUS作動要求</li> <li>● AUS作動要求</li> <li>● AUS電源保持リレー ON</li> <li>● EZGOブザー ON</li> <li>● EZGOランプ OFF</li> <li>● EZGOランプ ON</li> <li>● FL ABS MV OFF</li> <li>● FL ABS MV ON</li> <li>● FR ABS MV OFF</li> <li>● FR ABS MV ON</li> <li>● LB HOLD OFF</li> <li>● LB HOLD ON</li> <li>● LB READY OFF</li> <li>● LB READY ON</li> <li>● LB カアツ</li> <li>● LB ゲンアツ</li> <li>● LBホーン OFF</li> <li>● LBホーン ON</li> <li>● LB圧力保持ランプ OFF</li> <li>● LB圧力保持ランプ ON</li> <li>● LB作動準備ランプ OFF</li> <li>● LB作動準備ランプ ON</li> <li>● PSS カアツ</li> <li>● PSS ゲンアツ</li> <li>● PSS/LB カアツ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RR ASR MV OFF</li> <li>● RR ASR MV ON</li> <li>● ウォーニング OFF</li> <li>● ウォーニング ON</li> <li>● エキブレカット OFF</li> <li>● エキブレカット ON</li> <li>● エキブレカットリレー OFF</li> <li>● エキブレカットリレー ON</li> <li>● エンジンセイギョ OFF</li> <li>● エンジンセイギョ ON</li> <li>● サドウランプ OFF</li> <li>● サドウランプ ON</li> <li>● システムランプ OFF</li> <li>● システムランプ ON</li> <li>● ソレノイドリレー OFF</li> <li>● ソレノイドリレー ON</li> <li>● パーキングブレーキランプ点灯</li> <li>● パークランプ OFF</li> <li>● パークランプ ON</li> <li>● ブザー ON</li> <li>● ホーンリレー ON</li> <li>● モーターリレー OFF</li> <li>● モーターリレー ON</li> </ul>
AMB	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ECUリリース</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一次警報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 二次警報</li> </ul>
SCR/ACM(尿素)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AdBlue漏れフラグ消去</li> <li>● システムチェック</li> <li>● タンクヒーティングバルブ OFF</li> <li>● タンクヒーティングバルブ ON</li> <li>● テストモード終了(エアパージ実施)</li> <li>● ポンプモジュール内ラインヒーター OFF / ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 圧縮エア調整バルブ OFF</li> <li>● 圧縮エア調整バルブ ON</li> <li>● 外部吸入ラインヒーター OFF</li> <li>● 外部吸入ラインヒーター ON</li> <li>● 外部添加ラインヒーター OFF</li> <li>● 外部添加ラインヒーター ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外部戻しラインヒーター ON</li> <li>● 添加バルブチェック 1</li> <li>● 添加バルブチェック 2</li> <li>● 添加バルブチェック 3</li> <li>● 凍結回数カウンタ 1, 2リセット</li> <li>● 外部戻しラインヒーター OFF</li> </ul>
ESS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ESSターンSWカットリレー OFF</li> <li>● ESSターンSWカットリレー ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ESSターンランプリレー OFF</li> <li>● ESSターンランプリレー ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緊急制動表示灯強制駆動</li> <li>● 非常点滅表示灯強制駆動</li> </ul>

(次ページに続きます)



システム	機能		
MBECS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2ポートベン</li> <li>● 3ポートベンA</li> <li>● 3ポートベンB</li> <li>● アンロードベン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウォーニングランプ</li> <li>● カイセイランプ</li> <li>● ギャクシベン</li> <li>● キリカイベン F</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シンクロシフトダンベン</li> <li>● ダイアグラブ</li> <li>● タンバンクラッチベン</li> <li>● ドグCL OFFベン</li> </ul>
MBECS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウォーニングLPアンバ</li> <li>● ウォーニングLプレッド</li> <li>● ウォーニングブザー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キリカイベン R</li> <li>● クーリング3Pベン</li> <li>● シンクロシフトセツベン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドグCL ONベン</li> <li>● ハイキベン F</li> <li>● ハイキベン R</li> </ul>
MILS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MILSクドウ</li> </ul>		
ISS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISS解除要求SW OFF</li> <li>● ISS解除要求SW ON</li> <li>● ISS警告ブザー</li> <li>● ISS警告ブザー OFF</li> <li>● ISS警告ブザー ON</li> <li>● カットシンゴウ-1 / -2 / -3</li> <li>● キュウキシャッターM/V</li> <li>● ケイコクブザー</li> <li>● サブバッテリーリレー</li> <li>● 吸気シャッターM/V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム作動ランプ</li> <li>● システム作動ランプ 点灯</li> <li>● システム作動ランプ 点滅</li> <li>● ダイアグラブ</li> <li>● ダイアグラブ 消灯</li> <li>● ダイアグラブ 点灯</li> <li>● 自動エンジンスタート要求 OFF</li> <li>● 自動エンジンスタート要求 ON</li> <li>● 自動エンジンストップ要求 OFF</li> <li>● 自動エンジンストップ要求 ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動エンジンストップ要求 ON</li> <li>● 負荷カトリレー 1</li> <li>● 負荷カトリレー1 ON</li> <li>● 負荷カトリレー 2</li> <li>● 負荷カトリレー2 OFF</li> <li>● 負荷カトリレー2 ON</li> <li>● 負荷カトリレー 3</li> <li>● 負荷カトリレー3 OFF</li> <li>● 負荷カトリレー3 ON</li> </ul>
MDAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カオリシンゴウ ON</li> <li>● カメラデンゲン ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コウジクチョウセイ</li> <li>● 右スピーカ駆動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 左スピーカ駆動</li> </ul>

### 3.作業サポート機能

システム	機能		
エンジン(4M50、6M60など)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ECUリセット</li> <li>● DPF強制再生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インジェクター補正(ID 呼出/登録)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サプライポンプ機差圧学習初期化</li> </ul>
エンジン(4P10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DPF強制再生</li> <li>● インジェクター補正(ID 呼出/登録)</li> <li>● エンジン・オイルリセット</li> <li>● インジェクター</li> <li>● レール内プレッシャー・リミッタ・バルブ</li> <li>● レール・プレッシャー・センサー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラムダ・コントロール・センサー</li> <li>● エアマス・フロー/吸気温度センサー</li> <li>● ターボチャージャー</li> <li>● ターボチャージャー(学習値)</li> <li>● EGRバルブ</li> <li>● スターター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BlueTec®</li> <li>● DPF</li> <li>● パティキュレート・フィルタの差圧センサー</li> <li>● エンジン始動制限の解除</li> <li>● AdBlue®システム故障時のリセット</li> <li>● インジェクター(学習値)</li> </ul>
エンジン(6R10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DPF強制再生</li> <li>● FMU</li> <li>● PLV</li> <li>● 高圧ライン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DPFリセット</li> <li>● VGT</li> <li>● NOx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エンジン・スタートの回数</li> <li>● 履歴</li> <li>● EGR</li> </ul>
エアバッグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ECUメモリーリセット</li> </ul>		
EZGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ECU リセット</li> </ul>		
SCR/ACM(尿素)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AdBlue®システム</li> <li>● AdBlue®品質</li> <li>● SCR触媒</li> <li>● AdBlue®メタリング・ユニット</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AdBlue®品質 エラー解除</li> <li>● エンジン始動制限の解除</li> <li>● 灰含有量</li> <li>● スス含有量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EOL</li> <li>● DPF強制再生</li> <li>● スス含有量</li> </ul>
ACM/SCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AdBlue®システム</li> <li>● AdBlue®メタリング・ユニット</li> <li>● 灰含有量</li> <li>● DPF強制再生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AdBlue®品質</li> <li>● AdBlue®品質 エラー解除</li> <li>● スス含有量</li> <li>● エンジン始動制限の解除</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SCR触媒</li> <li>● AdBlue®品質 エラー解除</li> <li>● EOL</li> </ul>
レーダー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行アライメント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 左右上下アライメント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アライメントリセット[初期値]</li> </ul>
ISS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISS作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書込み)</li> </ul>		
マルチファンクションカメラ(MPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キャリブレーション(静的エーミング)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キャリブレーション(動的エーミング)</li> </ul>	
DTR レーダー・センサー(RDF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キャリブレーション(静的エーミング)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キャリブレーション(動的エーミング)</li> </ul>	
近接領域レーダー左(SRRL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テスト走行を用いた調整</li> </ul>		
ドライバーアシスタントシステム(VRDU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ABA機能ロック解除</li> </ul>		