

## HDM-9000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧(2024年8月現在/対応年式2000年8月～2018年)

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

### 1.診断対象システム/診断機能

\*1 = 作業サポートの詳細は項2(P3)、\*2 = カスタマイズの詳細は項3(P4)を参照願います。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
3D高精度地図	○	○	○			
DCCD	○	○	○			
アイサイト	○	○	○	○	○	
アイサイトアシストモニター	○			○		
アイサイトセキュリティゲートウェイ	○	○	○			
アイドリングストップ	○	○	○	○	○	
アクティブサウンドコントロール	○	○	○	○		
インパクトセンサー	○				○	
インフォテインメント	○	○	○			
エアコン[エアコンディショナ]	○	○	○	○	○	
エアバッグ	○	○	○		○	
エンジン	○	○	○	○	○	
オートライト/オートワイパー	○	○	○		○	
キーレスアクセス&プッシュスタート	○	○	○	○		
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	○	○	○	○		
キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)	○	○	○	○		
キーレスアクセス(ゲートウェイECU)	○		○			
キーレスアクセス(照合ECU)[キーレスアクセスシステム(照合 ECU)]	○	○	○	○		
キーレスアクセス(電源ECU)[キーレスアクセスシステム(電源 ECU)]	○	○	○	○		
キーレスエントリー	○	○	○			
コックピットコントロール	○	○	○	○		
コンビネーションメーター	○	○	○	○		
シフトバイワイヤー	○	○	○			
セントラルゲートウェイ	○	○	○		○	
テレマティクス	○	○	○	○		
ドアミラー(運転席)	○	○	○	○		
ドアミラー(助手席)	○	○	○	○		
ドライバーモニター	○	○	○	○		
ドライブモーター[ドライブモーターコントロールシステム]		○	○	○		
トランスミッション[トランスミッション(AT/CVT)]	○	○	○	○	○	

(次ページに続きます)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
パーキングブレーキ	○		○		○	
ハイブリッドパワートレインコントロール	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(スイッチ)	○		○			
パワーウィンドウ(運転席)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席右)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席左)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(助手席)	○	○	○	○	○	
パワーシートメモリー	○	○	○	○		
パワーステアリング	○	○	○		○	
パワーリヤゲート	○	○	○			
ブレーキコントロール	○	○	○		○	
ブレーキ負圧ポンプ	○		○			
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	○	○	○		○	
フロントリレーコントロールモジュール	○	○	○	○		
ヘッドライト/フォグライト[ヘッドライト]	○	○	○	○		
ベンチレーションシート	○	○	○			
ボディコントロール[統合ユニット]	○	○	○	○		
マルチファンクションディスプレイ	○	○	○	○		
後側方警戒支援システム(LH)	○	○	○	○	○	
後側方警戒支援システム(RH)	○	○	○	○	○	
後退時ブレーキアシスト	○	○	○			
車両接近通報	○	○	○	○		
前側方レーダー(LH)	○	○	○		○	
前側方レーダー(RH)	○	○	○		○	
高電圧バッテリー	○	○	○			
舵角センサー	○					
追従クルコンレーダー	○		○		○	
電制ダンパー	○	○	○			
電動ブースター	○	○	○			
歩行者保護	○	○	○			

## 2.作業サポート機能

システム	機能		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クーラント注水制御モード</li> <li>● 制御作動履歴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LNT交換</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 強制S除去</li> </ul>
トランスミッション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エア抜き</li> <li>● AWD ON/OFF切替モード</li> <li>● 始動回数クリア</li> <li>● EOP点検モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AT学習モード</li> <li>● AT学習値クリア</li> <li>● 始動回数読み込みECU→診断機</li> <li>● テストモード切替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リヤデフ点検モード</li> <li>● クリアメモリ-2</li> <li>● 始動回数書き込み診断機→ECU</li> <li>● ATF油量調整</li> </ul>
ブレーキコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ABS機能チェックモード</li> <li>● VDCセンサー中点設定モード</li> <li>● 舵角センサー中立&amp;横Gセンサー0点設定モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VDC機能チェックモード</li> <li>● ブレーキメンテナンスモード</li> <li>● 前後Gセンサー&amp;横Gセンサー0点設定モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキランプ点灯駆動</li> <li>● 電動パーキングブレーキ強制解除モード</li> <li>● モード移行</li> </ul>
エアバッグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム0点調整</li> </ul>		
パワーステアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ステアリングセンサー補正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アシストMAP関連(確認/消去)</li> </ul>	
パーキングブレーキ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パーキングブレーキ取外しモード</li> <li>● パーキングブレーキ慣らし走行モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パラメーター初期化モード</li> <li>● クラッチセンサーキャリブレーション</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フォースセンサーキャリブレーションモード</li> <li>● クラッチミートポジション設定</li> </ul>
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可変コンプレッサー慣らし運転</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アクチュエータ原点リセット</li> </ul>	
キーレスアクセス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源自動OFFキャンセル</li> </ul>		
アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行エーミング(走行による自動調整・機能確認)</li> <li>● 調整値クリア</li> <li>● 画像表示/切替</li> <li>● アイサイト全初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車両情報登録(パラメーターの選択/パラメーターの確認)</li> <li>● 光軸調整(オート)</li> <li>● レーンキープアシスト学習値クリア</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラ全調整モード</li> <li>● 正解率検査</li> <li>● ヒーター+ファン強制駆動</li> </ul>
追従クルコン レーダー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーザー光軸調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車種登録・ブレーキランプ確認</li> </ul>	
オートライト/オートワイパー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● センサー初期設定</li> </ul>		
アイドリングストップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スターター交換時-始動回数リセット</li> <li>● 始動回数読み込みECU→診断機</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ECU交換時始動回数読取/書込</li> <li>● 始動回数書き込み診断機→ECU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 始動回数クリア</li> </ul>
ハイブリッドパワートレインコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行モード(モーター作動無し)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行モード(オートスタートストップ作動なし&amp;モーターのみ走行無し)</li> </ul>	
後側方警戒支援システム	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(RH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(LH)</li> </ul>	
インパクトセンサー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 感度調整モード</li> </ul>		
パワーウィンドウ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイアグコード+窓位置情報クリア</li> </ul>		
セントラルゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LAN接続ユニット再登録</li> </ul>		
パワーウィンドウ(運転席)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
パワーウィンドウ(助手席)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
パワーウィンドウ(後席右)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
パワーウィンドウ(後席左)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
フロント&サイドカメラマルチビューモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フロントカメラガイド線調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドカメラガイド線調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リアカメラガイド線調整</li> </ul>
前側方レーダー(RH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(H)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸点検1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 学習値クリア</li> </ul>
前側方レーダー(LH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(H)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸点検1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 学習値クリア</li> </ul>

### 3.カスタマイズ機能

システム	機能		
ボディコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内灯消灯時間</li> <li>● リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能</li> <li>● リバース連動リアワイパー機能有無</li> <li>● 運転席セレクトアンロック</li> <li>● リバース連動リアワイパーON/OFF有無</li> <li>● 車両オートドアロック</li> <li>● アンビエント照明有無</li> <li>● Loビーム光源タイプ</li> <li>● ADB有無設定</li> <li>● 警報ON/OFF設定</li> <li>● キー閉込防止</li> <li>● 非常警告灯点滅設定</li> <li>● 半ドア対策</li> <li>● ワイパーデアイサ有無</li> <li>● エコSW有無</li> <li>● 雨滴検知センサー有無設定</li> <li>● 工場モード再設定</li> <li>● サンルーフ有無</li> <li>● キーレスブザー音量</li> <li>● ライトLIN有無</li> <li>● オートロック時間</li> <li>● 非常点滅灯ON/OFF設定</li> <li>● マップランプ30秒消灯有無</li> <li>● 6MT設定</li> <li>● アンロック時ドームランプ点灯</li> <li>● ブザーアンサーバック</li> <li>● オートロック時間可変</li> <li>● 遅延時間</li> <li>● 仕向地設定</li> <li>● オートライト有無</li> <li>● ワイパー連動オートライト機能ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動施錠時間</li> <li>● パワーリヤゲート有無</li> <li>● XモードSW有無</li> <li>● Rゲートセレクトアンロック</li> <li>● ハンドル情報</li> <li>● 車両オートドアアンロック</li> <li>● アンビエント照明ON/OFF</li> <li>● Hiビーム光源タイプ</li> <li>● HBA有無設定(ミラー/アイサイト)</li> <li>● 衝撃センサーON/OFF設定</li> <li>● 衝撃センサー有無設定</li> <li>● 自動施錠設定</li> <li>● アラーム連動ルームランプ切替</li> <li>● リアフォグ有無</li> <li>● セダン/ワゴン設定</li> <li>● シートメモリー有無設定</li> <li>● オートワイパー/INT切替設定</li> <li>● ウェルカムランプ(乗車)</li> <li>● 緊急ブレーキハザードランプ</li> <li>● アクセサリーランプ有無</li> <li>● オートライト感度調整</li> <li>● オートロック設定</li> <li>● A/C ECU有無</li> <li>● 点灯時間</li> <li>● 近接時ドームランプ点灯</li> <li>● ハザードアンサーバック</li> <li>● トランク解除時の操作</li> <li>● 室内照明点灯制御</li> <li>● SUBARU/Toyota設定</li> <li>● リモスタ有無</li> <li>● オートデイマーキャンセル機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能(ON/OFF)</li> <li>● ワンタッチウインカ機能有無</li> <li>● TPMS有無</li> <li>● ワンタッチウインカON/OFF有無</li> <li>● リモコンキー連動P/W有無</li> <li>● P/W ECU有無設定</li> <li>● HBA有無設定(ミラー)</li> <li>● HBA有無設定(車両)</li> <li>● Rデフォッグ作動モード</li> <li>● 警報監視遅延設定</li> <li>● ブザー吹鳴設定</li> <li>● セレクトアンロック切替</li> <li>● オートA/C ECU有無設定</li> <li>● イルミコントロール有無</li> <li>● MT/AT設定</li> <li>● 照度センサー有無設定</li> <li>● EPB有無</li> <li>● ウェルカムランプ(降車)</li> <li>● サイドドアミラーランプ有無</li> <li>● オフデイレイ時間</li> <li>● ブザー吹鳴ON/OFF設定</li> <li>● マップランプ連動切替</li> <li>● 照度センサー有無</li> <li>● ACC OFFによるドームランプ点灯</li> <li>● ワイヤレスメインSW</li> <li>● 半ドアウォーニング</li> <li>● ワイヤレスブザー音量</li> <li>● セキュリティシステム</li> <li>● オートA/C有無</li> <li>● ハロゲン/HID設定</li> <li>● ワイヤレストランク開機能コード選択</li> </ul>

(次ページに続きます)

システム	機能		
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内外気切り換えオートモード</li> <li>● 吹出口_VENTII</li> <li>● MAX A/C モードSW解除</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンプレッサーオートモード</li> <li>● 吹出口_オールフロー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定温度シフト</li> <li>● 吹出口_VENTIII</li> </ul>
キーレスアクセス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スマートイグニッション</li> <li>● スマートキャンセル</li> <li>● キー置忘れ警報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 駐車待機状態の待機時間</li> <li>● 連続スマートロック禁止</li> <li>● プレンジ電源切り忘れ警報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スマートランク</li> <li>● キーバッテリー低下警報</li> </ul>
アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FCR機能</li> </ul>		
オートライト/オートワイパー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オートライト感度調整</li> <li>● 発進時オートワイパー払拭機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイパー連動オートライト機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オートデイマーキャンセル機能</li> </ul>
コンビネーションメーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外気温補正值</li> <li>● 燃料計評価用データ出力有無</li> <li>● ライト消し忘れブザー吹鳴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 平均燃費補正值</li> <li>● 音声ガイダンス機能 作動/非作動</li> <li>● 速度警報ブザー吹鳴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● デモモード許可/非許可</li> <li>● キー抜き忘れブザー吹鳴周期</li> <li>● 外気温度表示</li> </ul>
マルチファンクションディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期点検更新</li> <li>● エンジンオイル更新</li> <li>● タイヤ点検更新値変更(距離)</li> <li>● 定期点検更新値変更(時間)</li> <li>● エンジンオイル更新値変更(時間)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タイヤ点検更新</li> <li>● メンテナンス項目全更新</li> <li>● オイルフィルター更新値変更(距離)</li> <li>● タイヤ点検更新値変更(時間)</li> <li>● 明るさカスタマイズ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オイルフィルター更新</li> <li>● 定期点検更新値変更(距離)</li> <li>● エンジンオイル更新値変更(距離)</li> <li>● オイルフィルター更新値変更(時間)</li> <li>● コントラストカスタマイズ</li> </ul>
アイドリングストップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ターンシグナルON時アイドリングストップ禁止設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイパーON時アイドリングストップ禁止設定</li> </ul>	
ヘッドライトフォグライト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SRH/ADB ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SRH ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ADB ON/OFF設定</li> </ul>
インフォテインメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラコーション表示ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイアグレコーダ ON/OFF設定</li> </ul>	
パワーシートメモリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シート後退設定</li> </ul>		
ドライバーモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 個人認識ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 判定感度設定</li> </ul>	
フロント&サイドカメラマルチビューモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>
コックピットコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラコーション表示ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイアグレコーダ ON/OFF設定</li> </ul>	
ドアミラー(運転席)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オート電格 ON/OFF 設定</li> <li>● リバース連動ミラー対象 設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オート電格展開トリガ 設定</li> <li>● リバース連動ミラー位置 ラストメモリー 設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リバース連動ミラー ON/OFF 設定</li> </ul>
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キー無トランクオープン</li> </ul>		
アクティブサウンドコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ON/OFF設定</li> </ul>		
AT/CVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ターンシグナルON停止禁止設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイパーON停止禁止設定</li> </ul>	