

◆HCK-501 よくあるご質問



オルタネータのリップル電圧を計測すると、『オーバーリミット』と表示され計測できません。



専用のテストリード（品番：100-74）が必要となります。別途ご購入のうえ計測ください。



クランプアダプターを使用することで電流の測定値を表示することはできますか？



クランプアダプターをご使用いただいても電流値（A）の表示はできません。電圧（V）および抵抗（ Ω ）を測定し、電流値への換算を行ってください。



PCに接続しても『USBケーブルでPCと接続してください』から進みません。



PC側で接続を認識していない可能性があります。PC側の他のUSBポートに接続するか、市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。別のPCがある場合は別のPCとの接続をご確認ください。複数のPCで試していただいても認識されない場合は、USBケーブルまたは本製品の故障が考えられます。