


12 累積金額の確認、リセット方法





■ 累積金額の確認

ETC車載器に記録された、現在までの累積金額が確認できます。




1.  選択/履歴ボタンを3秒以上押し続けると、「ピンポン。」という音が鳴り、現在までの累積金額を音声通知します。
※アドバイス
・累積金額が1,000,000円以上の場合は、「ブブブ。」と音声通知され、累積金額は音声通知されません。
・割引サービスなどにより通知される累積金額は、実際の利用料金と異なる場合があります。

■ 累積金額のリセット

ETC車載器に記録された、現在までの累積金額をリセットできます。






1.  選択/履歴ボタンと  確定/音量ボタンを3秒以上押し続けると、「ピンポン。」という音が鳴り、現在までの累積金額を音声通知します。その後、「累積金額をリセットしますか？」音声通知します。
2. リセットする場合、 確定/音量ボタンを押すと、「ボン。累積金額は0円です。」と音声通知し、累積金額をリセットします。
3. リセットしない場合、 確定/履歴ボタンを押すと、「ブッ」と音声通知し、累積金額をリセットしません。
※アドバイス
・3秒間ボタン操作がなければ、累積金額をリセットされずに終了します。

13 ETC車載器管理番号の確認方法

1. ETCカードを抜いた状態で  確定/音量を3秒以上押し続けると、「メニューモードです。」と音声通知します。
2.  選択/履歴ボタンを4回連続して押すと、「車載器情報を通知します。」と音声通知します。
3.  確定/音量を押すと、車載器管理番号と型式登録番号を音声通知します。






14 カード抜き忘れ警告の設定方法

カード抜き忘れ警告のON/OFFを切り替えることができます。

1. ETCカードを抜いた状態で  確定/音量を3秒以上押し続けると、「メニューモードです。」と音声通知します。
2.  選択/履歴ボタンを2回連続して押すと、「カード抜き忘れ警告を設定します。」と音声通知します。
3.  確定/音量を押すと、現在のカード抜き忘れ警告の設定内容を音声通知します。
4.  選択/履歴ボタンを押すたびに、カード抜き忘れ警告の設定が切り替わり、音声通知します。
5.  確定/音量を押すと、カード抜き忘れ警告が設定され、「確認しました。」と音声通知します。
※アドバイス
・3秒間ボタン操作がなければ、カード抜き忘れ警告は変更されずに終了します。



15 カード有効期限通知の設定方法

カード有効期限通知のON/OFFを切り替えることができます。

1. ETCカードを抜いた状態で  確定/音量を3秒以上押し続けると、「メニューモードです。」と音声通知します。
2.  選択/履歴ボタンを3回連続して押すと、「カード有効期限通知を設定します。」と音声通知します。
3.  確定/音量を押すと、現在のカード有効期限通知の設定内容を音声通知します。
4.  選択/履歴ボタンを押すたびに、カード有効期限通知の設定が切り替わり、音声通知します。
5.  確定/音量を押すと、カード有効期限通知が設定され、「確認しました。」と音声通知します。
※アドバイス
・3秒間ボタン操作がなければ、カード有効期限通知は変更されずに終了します。

16 エラー記録の確認方法

ETC車載器に記録されているエラー記録を確認できます(最大10件)。

1. ETCカードを抜いた状態で  選択/履歴ボタンを押すと、最新のエラー記録を音声通知します。
※アドバイス
・エラー記録がない場合は「エラー履歴はありません。」と音声通知します。
2.  選択/履歴ボタンを押すごとに、1件古いエラー記録を音声通知します。
※アドバイス
・音声通知後3秒間ボタン操作がなければ、エラー履歴案内を終了します。

■ エラーコード内容一覧

エラーコード	異常状態	原因	対処方法
01	ETCカード未挿入でのETCご利用	・ETCカードが未挿入 ・ETCカードの挿入不良	・ETCカードを挿入し直してください。
02	データ処理異常	・ETCカード脱出エラー ・ICチップの接触不良	・ETCカード挿入時: ICチップが汚れている場合は、きれいに拭いて挿入し直してください。 ・ETCご利用時: 料金所係員の指示に従ってください。
03	ETCカードアクセス異常(ETCカード挿入時)	・ETCカードの故障 ・ETCカード以外を挿入 ・ICチップの接触不良	・挿入されたカードがETCカードであることをご確認ください。 ・ETCカードが正しい方向に挿入されていることをご確認ください。 ・ICチップが汚れている場合は、きれいに拭いて挿入し直してください。
04	ETC車載器異常	・ETC車載器の故障の可能性が あります	・再度エンジンを始動しても異常が発生する場合は、販売店にご相談ください。
05	ETCカード情報異常	・ETCカード認証エラー ・ETCカード以外を挿入	・挿入されたカードがETCカードであることをご確認ください。 ・ETCカードが正しい方向に挿入されていることをご確認ください。
06	ETC車載器情報異常	・未セットアップ ・(料金所側)認証エラー	・料金所係員の指示に従ってください。
07	通信異常	・通信の失敗	・料金所係員の指示に従ってください。 ・繰り返し発生する場合は、販売店にご相談ください。
11	ETCカード書き込み異常	・ETCカード書き込みエラー	・ICチップが汚れている場合は、きれいに拭いて挿入し直してください。
81	通信異常	・通信の失敗	・料金所係員の指示に従ってください。 ・繰り返し発生する場合は、アンテナ貼付位置およびアンテナケーブル接続をご確認ください。
82	初期設定値異常	・ETC車載器の故障の可能性が あります	・販売店にご相談ください。