

ポータブルパワーソース PS-16000RP



- 3. アップデートフォルダのダウンロード
- 1. バージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタンをクリックします。 ※全てのバージョンから最新のバージョンへアップデートできます。

HITACHI Inspire the Next	,○ 検索	🛞 Japan	日立グループの 製品・サービス	日立グループの 企業情報
◎株式会社 日立オートバーツ&サービス	日立オートモデ	ィブシステムズ	English サイトマ	ップ お問い合わせ
自動車建康診断 取扱商品 サービス・ネットワーク 会社情報				
サイトトップ > 取扱商品 > 自動車整備用品 > ハンディオシロスコープ MCK-501 > パージョンアップ情報	R			
ハンディオシロスコープ HCK-501 バージョンアップ情報			自動車整備用品	
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			日立ダイアグモ HDM-8000 /	E=9
しこ注意 パージョンアップを実行する前に、お手持ちのハンディオシロスコープのパージョン情報を確認してくだ さい。(※)			フロント用タブレット HDM-8000TAB	
お手持ちのハンディオシロスコープのバージョン情報により、必要に応じてバー ください。	ジョンアップをジ	実行して	ハンディオシロ HCK-501	コスコープ
こちらでのパージョンアップ対象機種は、「HCK-501」となります。			バージョンアップ情報	
<ul> <li>(※) バージョン博報の確認方法</li> <li>電源立ち上げ翁の表示画面または電源がON状態のPCと接続した際の表示画面より確認できます。 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。</li> <li>詳しいバージョンアップ手順は「<u>HCK-S01 バージョンアップ手順</u>」をご覧ください。</li> <li>対応OS: Windows XP / vista / 7 / 8 / 10</li> <li>2015年12月21日 バージョンアップブログラムをリリーへいたしました。 ホバージョンアップを実行明にお手持ちのハンディオシロスコープのソ フトウェアバージョンアップを実行明にお手持ちのハンディオシロスコープのソ フトウェアバージョンアップを実行明にお手持ちのハンディオシロスコープのソ フトウェアバーションをは思のうえ、バーションアップを実行して ください。</li> <li>シアトバーションアは感のうえ、バーションアップを実行して ください。</li> <li>シアトバーションアは感じなのスカ、バーションアップを実行して ください。</li> <li>シアトバーションをは感のうえ、バーションアップを実行して ください。</li> <li>シアトバーションをは感のうえ、バーションアップを実行して ください。</li> <li>シアトバーションを指載のうえ、バーションアップを実行して ください。</li> <li>シアトバーションをは感のうえ、バーションアップを実行して くたさい。</li> </ul>			バージョンアップ手順	
			バッテリーチェッカー HCK-601FB	
			イグニッションコイル チェッカー HCK-701B	
			ダイアグチェッカー HCK-DMZ	
			日立ダイアグモニタ HDM-APS	
			日立ダイアグモニタ HDM-3000	
			コードリーダー HCK-301	
だみっ. ビーギ ケッ.				+
<b>メリノロートホメン・</b>				

2. 下記の画面が表示されますので保存をクリックし、PCのデスクトップ上に "HCK-501\_VERXXX.zip" フォルダを保存してください。



4. バージョンアップの実行

- 1. 本体の電源を電池駆動でONにしてメニュー画面からUSBリムーバブルディスク設定を選択し、Enter (決定) キーを 押します。
- 2. USBリムーバブルディスク設定画面で、Enter(決定)キーを押すと点滅表示になります。
- 3. 上下キーで接続を選択し、Enter(決定)キーを押して接続準備が終わると、下記の画面が表示されます。



4. 本体とPCを付属のUSBケーブルで接続します。

※測定中は絶対にPC接続しないでください。 ※画面表示が "PC接続準備中…"から "USBケーブルでPCと接続してください"に変わってからPC接続してください。



5. PC接続が完了すると、大容量記憶装置デバイス(HCK501 USB Device)として認識されます。 ※本製品がPCに認識されない場合は、他のUSBポートや市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。

※上記の方法を試しても認識されない場合は、カスタマーサポートセンター(TEL.03-3527-6323)までご連絡ください。

6. 前項でダウンロードした "HCK501\_VERXXX.zip" フォルダをダブルクリックしてフォルダを開き、中の "HCK501\_VERXXX" フォルダを一旦<mark>デスクトップにコピー</mark>します。(OSによってはダブルクリックした時点でデス クトップに "HCK501\_VERXXX" フォルダが自動で作成されます)

"HCK501\_VERXXX" フォルダは必ず一旦デスクトップにコピーしてください。 "HCK501\_VERXXX.zip"フォルダ内から本体のリムーバブルディスクに直接コピーすると、エラーが発生する場 合があります。

7. デスクトップにコピーした"HCK501\_VERXXX"フォルダを開き、"501\_UP"フォルダと"HCK501.HBN"ファイルを 本体のリムーバブルディスクにコピーしてください。

<sup>※</sup>リムーバブルディスクに空き容量がない場合は、データファイルを削除して容量を空けてください。



- 8. PCと接続した状態で電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
- 自動でアップデートが始まり下記のような画面が表示されます。
   ※PC接続を解除した状態ではアップデートが開始されません。
   ※アップデート中は電源をOFFにしないでください。



.0. アップデートが終了すると本体が再起動します。起動画面でバージョンが更新されていることを確認してください。

.1. PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。



ページの先頭へ

サイトの利用条件 個人情報保護に関して

© Hitachi Astemo Aftermarket Japan, Ltd. 2021. All rights reserved.