

## 三菱ふそう対象車両一覧(HDM-10000/2024.05.24現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。  
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF強制再生
キャンター (NT450アトラス) (カゼット)	'02.06～	KK <sup>注</sup>	4M50	不要	DPFなし
			4M51	不要	DPFなし
	'04.05～	PA	4M42	不要	不要
			4M50	不要	不要
	'06.07～	ACG <sup>*1</sup>	4M42	不要	○
	'06.08～	PDG/BKG	4M42	不要	○
	'07.01～	PCG/BJG <sup>*1</sup>	4M42	不要	○
	'07.01～	PDG	4M50	不要	○
	'10.11～	SKG/TKG/TPG/TRG	4P10	○	○
'10.11～	SJG/TQG/TSG <sup>*1</sup>	4P10	○	○	
'17.06～20.09頃まで	2PG/2RG/2TG	4P10	○	○	
キャンターガッツ	'02.06～	KG/KK <sup>注</sup>	4M40	不要	DPFなし
	'05.10～	PA	4M42	不要	不要
	'07.01～	PDG	4M42	不要	○
eキャンター	'17.09～20.2頃まで	<sup>*2</sup>		不要	DPFなし
ファイター	'02.02～	KL/KK <sup>注</sup>	6M60	不要	DPFなし
			6M61	不要	DPFなし
	'04.06～	PA/PJ	4M50	不要	不要
			6M60	不要	不要
	'06.08～	PDG	4M50	不要	○
			6M60	○	○
	'10.06～	LDG/LKG/QDG/QKG SDG/SKG/TDG/TKG	6M60	○	○
	'17.10～20.09頃まで	2DG/2KG/2PG	6M60		○
'18.08～20.09頃まで	2DG/2KG/2PG	4V20		○	
スーパーグレート	'01.01～	KL	6M70	不要	DPFなし
	'03.09～	PJ	6M70	不要	DPFなし
	'07.03～	BDG/BKG	6M70	不要	DPFなし
	'10/07～	LDG/LKG/QKG/QPG	6R10		○
	'17/03～20.09頃まで	2KG/2PG/2RG	6R20	○	○
			6S10	○	○
ローザ	'01.05～	KK	4M50	不要	DPFなし
			4M51	不要	DPFなし
	'05.10～	PA	4M50	不要	不要
	'07.04～	PDG	4M50	不要	○
	'10.11～	TPG/TRG/TTG	4P10	○	○
	'19.08～	2PG/2RG	4P10	○	○

【凡例】 注:本体キット付属のシガー電源ケーブルで電源供給を行ってください。

\*1 = HV車 \*2 = EV車

## 三菱ふそう対象車両一覧(HDM-10000/2024.05.24現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。  
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF強制再生
エアロミディ	'02.11～	KK	4M50	不要	DPFなし
			6M61	不要	DPFなし
	'02.11～	KK	6M60	不要	DPFなし
	'05.01～	PA	4M50	不要	不要
	'05.01～	PA	6M60	不要	不要
	'08.01～	PDG	6M60	○	○
エアロスター (スペースランナーA)	'00.05～	KK/KL <sup>注</sup>	6M61	不要	DPFなし
			6M70	不要	DPFなし
	'04.03～	PJ	6M70	不要	DPFなし
	'07.05～	BDG	4M50	不要	○
	'07.09～	BJG <sup>*1</sup>	4M50-N10	不要	○
	'10.05～	LDG/LKG/QDG/QKG	6M60	○	○
'17.10～20.09頃まで	2KG/2PG	6M60		○	
エアロエースMM	'08.01～	PDG	6M60	○	○
	'11.08～	LDG/QDG/SDG/TDG	6M60	○	○
エアロキング	'08.04～	BKG	6M70	不要	DPFなし
エアロクイーン エアロエース (スペースウイングA) (スペースアローA)	'00.05～	KL	8M21	不要	DPFなし
	'05.10～	PJ	6M70	不要	DPFなし
	'07.08～	BKG	6M70	不要	DPFなし
	'10.09～	LKG/QRG/QTG	6R10		○
	'17.05～	2TG	6S10	○	○
エアロバス	'99.07～	KK	6M60	不要	DPFなし
	'05.01～	PA	6M60	不要	不要
	'05.01～	PJ	6M70	不要	DPFなし

【凡例】 注:本体キット付属のシガー電源ケーブルで電源供給を行ってください。

\*1 = HV車 \*2 = EV車