

◆HCNV-F10SC よくあるご質問

 サイド（パーキング）ブレーキ信号線の出力側（12V）から出力されていない（信号が出ていない）、接続機器側が反応（認識）しない。

 本製品を介さず、車両サイドブレーキ配線を直接接続機器側のサイドブレーキコードへ接続してご使用ください。
※サイドブレーキコードは24V入力でも問題ございません。

 接続ケーブルの一部が破損してしまいました。ケーブルのみ購入は可能ですか？

 本体同梱品の単体販売はしていません。