

日立ダイアグノスティックツールHDM-10000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。尚、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。 HDM-10000ソフトバージョンアップ手順

<u>ペトヨタ»Ver.8.45</u>

■下表の内容で作業サポートを追加しました。

システム	左記システムに追加された作業サポート	
前側方レーダー"A"	前側方レーダー"A"ビーム軸調整	
	前側方レーダー"A"ビーム軸表示	
	前側方レーダー"A"ECUデータ保存	
	前側方レーダー"A"ECUデータ書き込み	
前側方レーダー"B"	前側方レーダー"B"ビーム軸調整	
	前側方レーダー"B"ビーム軸表示	
	前側方レーダー"B"ECUデータ保存	
	前側方レーダー"B"ECUデータ書き込み	
クリアランスウォーニング	タイヤ周長設定	
	カスタマイズ設定初期化	

«OS»Ver.2.05

■本体OSをバージョンアップし、「診断」を選択した後の表示画面を変更しました。

THE COLUMN TO THE PROPERTY OF			
	変更前	変更後	
画面名称	システム選択	診断選択	
	個別システム	システム別の診断	
表示される選択肢	全自己診断	簡易の全自己診断(現在故障)	
		詳細の全自己診断(現在故障・過去故障)	

«日産»Ver.7.25

■簡易の全自己診断、詳細の全自己診断のいずれかを実行時、EXITキーを押しても中断が出来ない不具合を修正しました。 ※簡易の全自己診断、詳細の全自己診断実行時はA/CがONの状態で実行してください。

«お知らせ»

- ■弊社ホームページに「HDM-10000操作ガイド」を新設し、ホンダの操作ガイドを2件掲載しました。下記リンクをクリックしてご参照ください。 HDM-10000操作ガイド
- ■弊社ホームページに「HDM-10000のQ&A(よくある質問)」を新設しました。下記リンクをクリックしてご参照ください。 <u>HDM-10000Q&A(よくある質問)</u>