

安全に関するご注意

- 取り付ける際、必ず本製品の同梱されている「取扱説明書」をご覧ください。
- 指定の電源・電圧以外は使用しないでください。指定外の電源を使用すると発熱し火災の原因となります。
- 入力と出力ケーブルの⊕⊖間をショートさせないでください。感電、故障の原因となります。
- 定格容量外でのご使用はしないでください。定格容量を超えて使用すると故障や火災の原因となります。
- ヒューズは、規格の容量以外は絶対に使用しないでください。規格の容量を超えて使用すると故障や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる所、高温の所は避けて通風の良い場所に設置してください。発熱し、機器が故障する原因となります。