HF-EV007は別売品のカーナビ接続ケーブルを使用することで、クラリオン 社製カーナビゲーションとの連動が可能です。

HF-EV007とカーナビゲーションを連動した場合、利用料金の案内や利用履歴などは、カーナビゲーションから音声通知されます。

ただし、ETC車載器のボタン操作はできなくなります。また、音声モードは ブザーモード、 メロディ通知OFF、カード有効期限通知はOFFになります。

■ 別売品



カーナビ接続ケーブル(QCZ-6009) ケーブル長さ3.0m

■ 対応機種

	クラリオン株式会社製カーナビゲーション
連動可能な機種	NXV977D/MAX777W/NX717/MAX776W/NX716/MAX775W/NX715/NX714/ NX714W/NX614/NX614W/NX713/NX613/NX712W/NX712/NX612/NX711/ NX311/NX811/NX810/MAX809/NX710/NX610W/NX310/NX809/NX609/ NX309/NX209/NX808/NX708/NX308/NX208/MAX685DT/MAX685/ MAX675DT/MAX675/MAX575/MAX9750DT/MAX8750DT/ MAX9700DT/MAX8700DT/MAX7700/MAX670/MAX570/MAX960HD/ MAX860HD/MAX760HD/MAX560HD

[・]カード有効期限案内機能に対応したカーナビゲーションは、NXV977D、MAX777W、NX717、MAX776W、NX716、MAX775W、NX715、NX714、NX714W、NX614W、NX713、NX613、NX712W、NX712、NX612、NX711、NX311、NX710です。

[・]iPodとの同時接続はできません。 (クラリオン株式会社製カーナビゲーションMAX760HD/MAX560HD)

■外部機器設定

本ETC車載器をカーナビゲーションに連動させる場合、適切な外部機器設定に変更 する必要があります。

- 1. ETCカードを抜いた状態で (工物) 確定/音量を3秒以上押し続けると、「メニューモードです。」と音声通知します。
- 2. 選択/履歴ボタンを4回連続して押すと、「外部機器を設定します。」と音声通知します。
- 3. (1) 確定/音量を押すと、現在の外部機器設定を音声通知します。
- 4. ② 選択/履歴ボタンを押すたびに、外部機器1→2→3→4→5と音声通知します。
- 5. 適切な外部機器設定のときに (工物) 確定/音量を押すと、外部機器設定が設定され、「確認しました。」と音声通知します。

※アドバイス

3秒間ボタン操作がなければ、外部機器設定は変更されずに終了します。

外部機器設定一覧表

設定	設定内容	ETC車載器のボタン操作
1	ETC車載器を単体で使用する場合の設定です。	○ (できる)
2	設定しないでください。	×(できない)
3	クラリオン社製カーナビゲーションと連動する場合の設定です。	×(できない)
4	設定しないでください。	○ (できる)
5	設定しないでください。	○ (できる)

注意

- ・ETC車載器を単体で使用する場合は、外部機器設定を「2」、「3」、「4」、「5」に設定しないでください。
 - ETCが利用できなくなります。誤って設定した場合は、外部機器設定を「1」に変更してください。
- 対応機種以外の外部機器に接続しないでください。接続した場合、誤動作、故障、事故の原因になります。