

HDM-330用三菱ソフト・システム別診断機能一覧①(2022年3月現在/対応年式2000年11月～2021年)

作業サポート機能、カスタマイズ機能の対応項目詳細は5/7ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
4WD	○	○				
4WS/パワステ/チルト	○	○				
ABS/ASC/ASTC/WSS、	○	○			○	
ACC/FCM	○	○			○	
AFS/ACL/Leveling	○	○			○	
AND		○				
AT/CVT/TC-SST	○	○			○	
AUDIO、	○	○				
Auto Stop & Go (AS&G)	○	○				
AWC	○	○			○	
AYC/ACD	○	○			○	
BMU	○	○				
BMU(SUB)	○	○				
BSW		○				
BSW(SUB)		○				
CAN/LIN/SWS コンバータ	○					
CMU1						
CMU2						
CMU3						
CMU4						
CMU5						
CMU6						
CMU7						
CMU8						
CMU9						
CMU10						
CMU11						

7/7ページ
を参照下さい

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用三菱ソフト・システム別診断機能一覧②(2022年3月現在/対応年式2000年11月～2021年)

作業サポート機能、カスタマイズ機能の対応項目詳細は5/7ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
CMU12						
COMP&HTR/ヒートポンプ	○	○				
CORNER SENSOR/BACK SENSOR	○	○				
DCDC コンバータ	○	○				
ETACS	○	○				
EV/MiEV リモートシステム	○	○				
EV-ECU	○	○				
F-MCU	○	○				
GCU	○	○				
HBB	○					
HFM	○					
KOS/IMMO/Keyless	○	○				
KOS/OSS/IMMO/Keyless		○				
LIN	○					
MCU	○				○	
MPI/GDI/ディーゼル	○	○			○	
OBC	○	○				
OCM	○	○				
OSS	○	○				
PHEV	○	○			○	
RHT/トップスタック	○	○				
R-MCU	○	○				
SATELLITE RADIO	○	○				
SRS エアバッグ	○	○				
SS4 II	○	○				
SWS	○					
TCL	○					

7/7ページ
を参照下さい

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用三菱ソフト・システム別診断機能一覧③(2022年3月現在/対応年式2000年11月～2021年)

作業サポート機能、カスタマイズ機能の対応項目詳細は5/7ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
イモビライザ	○	○				
エアコン	○	○				
カメラ	○					
キーレスオペレーション	○	○				
クルーズコントロール	○	○				
コンプレッサ	○					
サスペンション	○					
シフトレバー	○	○				
ディスプレイ	○					
パワーゲート	○	○				
ハンドル角センサ	○				○	
プレビューディスタンス	○					
マルチアラウンドモニター	○	○			○	
メータ	○	○			○	
レーン逸脱警報	○	○			○	
後側方モニター	○					
電動スライドドア 右側	○	○				
電動スライドドア 左側	○	○				
オートマチックハイビーム	○					
Gateway	○	○			○	
FCM/LDW/AHB	○	○			○	
BSW	○				○	
BSW(SUB)	○				○	
EPB	○	○				
電気温水ヒータ	○	○				
e-Call	○	○				

7/7ページ
を参照下さい

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用三菱ソフト・システム別診断機能一覧④(2022年3月現在/対応年式2000年11月～2021年)

作業サポート機能、カスタマイズ機能の対応項目詳細は5/7ページ以降を参照下さい。

対象システム	診断機能					カスタマイズ
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	
TPMS						7/7ページ を参照下さい
ヘッドアップディスプレイ	○	○				
DCU	○	○				
フロントカメラ	○	○				

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用三菱ソフト・システム別作業サポート機能一覧1/3(2022年06月現在)

対象システム	作業サポート機能		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> ●空燃比学習リセット ●スターターカウンター書込み ●スターターカウンター初期化 ●初期化:DPFシステム異常サービス ●初期化:DPF交換サービス ●初期化:DPF差圧センサー交換サービス ●初期化:NOxトラップ触媒交換サービス ●初期化:エンジンオイル交換サービス ●初期化:サプライポンプ交換サービス ●初期化:リニアA/Fセンサー交換サービス ●初期化:燃料消費量初期化 ●初期化:排気インジェクター清掃サービス 	<ul style="list-style-type: none"> ●DPF再生 ●DPF再生(Drive) ●インジェクタID 情報 ●インジェクタID 書き込み ●微小噴射量学習 ●バッテリー電流センサ中立点学習 ●走行距離リセットインジェクター洗浄 ●初期化 ●SCRシステム修理完了 ●アンモニアパーズ - アンモニアパーズ ●吸入空気量学習 ●燃圧除去 	<ul style="list-style-type: none"> ●学習 ・スロットル全閉位置学習 ・空燃比学習/ ・空燃比初期学習 ●クリア ・ウエストゲートアクチュエーター位置学習値クリア ・デュアルバッテリーリレー電圧低下カウントデータ クリア
DCU	<ul style="list-style-type: none"> ●アンモニアパーズ - 尿素水噴射停止 ●DPF再生 ・尿素水定量噴射開始 ・素水定量噴射 停止 ●リセット - Ureaタンクレベル ●テスト ・ライン排出テスト ・尿素水リークテスト ・尿素水圧送+噴射テスト ・SCRシステムテスト 	<ul style="list-style-type: none"> ●初期化 ・SCR触媒交換 ・NOxセンサー(上流)交換 ・NOxセンサー(下流)交換 ・PMセンサー交換 ・酸化触媒交換 ・DPF触媒交換 ・Ureaインジェクター交換 ・DCU学習値初期化 	<ul style="list-style-type: none"> ●積算尿素噴射量書込み
AT/CVT	<ul style="list-style-type: none"> ●学習値設定 ●スローブセンサ校正 ●オイル劣化度データ読取 ●初期化 ●コントロールバルブ初期値&学習値リセット ●制御学習値リセット 	<ul style="list-style-type: none"> ●信憑性チェック ●シフトフォーク ティーチン ●ライン圧テスト ●ストローク ティーチン ●ブースト ティーチン ●インターロック ティーチン 	<ul style="list-style-type: none"> ●クラッチベンチレーション ●リセットクラッチゲイン
トランスミッション	<ul style="list-style-type: none"> ●学習値リセット(全領域) ●リセット(学習値リセット) ●学習(ニュートラル位置学習) 	<ul style="list-style-type: none"> ●キャリブレーションデータ ●キャリブレーションデータ消去 ●学習値消去 	<ul style="list-style-type: none"> ●CVTF劣化度確認(消去) ●Gセンサーキャリブレーション ●クラッチポイント学習
ABS	<ul style="list-style-type: none"> ●エア抜き ●全センサ校正 ●G センサ校正 ●横G センサ校正 ●マスターシリンダ圧力校正 ●ステアリングアングル校正 	<ul style="list-style-type: none"> ●減圧・増圧動作点検 ●HU2 次配管エア抜き ●全センサ中立点学習 ●SASキャリブレーション ・SASキャリブレーション ・ハンドル角センサー中立点学習 	<ul style="list-style-type: none"> ●横Gセンサー中立点学習 ●舵角センサ調整 ●前後Gセンサキャリブレーション
ACD	●エア抜きモード	●油温確認モード	
AYC	<ul style="list-style-type: none"> ●横Gセンサー中立点学習 ●前後Gセンサー中立点学習 	<ul style="list-style-type: none"> ●AYC作動チェック(右) ●AYC作動チェック(左) 	<ul style="list-style-type: none"> ●AYCエア抜き ●制御OFF

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用三菱ソフト・システム別作業サポート機能一覧2/3(2022年06月現在)

対象システム	作業サポート機能		
AWC	●テスト:センターカップリング動作チェック ●テスト:フロントカップリング動作チェック	●テスト:制御OFF ●リセット:センターカップリング推定温度	●リセット:フロントカップリング推定温度 ●リセット:ハンドル角センサー補正量
BSW	●テスト:レーダー認識角度点検		
BSW(SUB)	●テスト:レーダー認識角度点検		
オートレベリング	車高値初期化		
SAS	ステアリングアングルセンサ較正		
メータ	●サービスリセット ●LCD オートテスト ●イルミネーションオートテスト ●インジケータオートテスト ●ブザーオートテスト	●指針オートテスト ●点検警告リセット ●次回スケジュール警告取り消し ●臨時点検警告設定 ●臨時点検警告取り消し	●定期点検スケジュール設定 ●点検警告用積算値調整 ●任意間隔スケジュール設定、
AFS	ヘッドライトレベリング初期化		
EV	学習値初期化		
MCU	コンデンサ放電		
ハンドル角センサ	●中立学習	●車体番号読取	
ACC/FCM	●レーザーレーダー点検	●レーダー調整開始	
サービス	●学習値リセット	●補正值リセット	
レーン逸脱警報	●全補正值リセット ●カメラ画像補正值リセット ●カメラ初期化データリセット	●カメラ初期化 ●カメラ画像調整	
マルチアラウンドモニター	●フロント&バードアイビュー表示 ●キャリブマーカ範囲表示 [フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]	●キャリブレーション [全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]	
FCM/LDW/AHB	●AHB 機能点検モード	●カメラ軸調整	
4WS/EPS	●トルクセンサ中立位置学習	●トルクセンサ中立位置初期化、	
フロントカメラ	カメラエーミング		
AVM	●キャリブレーション ●カメラキャリブレーション(フロントカメラ) ●カメラキャリブレーション(助手席側サイドカメラ)	●カメラキャリブレーション(運転席側サイドカメラ) ●カメラキャリブレーション(リヤカメラ) ●トップビュー微調整 - フロントカメラ/助手席側サイドカメラ/リヤカメラ/運転席側サイドカメラ	
LASER/RADAR	●ミリ波レーダー光軸調整		
PHEV	●B/P ストロークS 学習データ初期化 ●ステアリング角補正值リセット	●パラレル走行検査モード ●ウォータポンプ駆動	●バキュームポンプモータ駆動 ●エンジンコンプレッション計測、
PHEV [ECLIPSE CROSS (GL#)のみ対象]	●車載充電コネクタロック	●車載充電コネクタアンロック	

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-330用三菱ソフト・システム別作業サポート機能一覧3/3(2022年06月現在)

対象システム	作業サポート機能		
ヘッドアップディスプレイ	●コンバイナ開 ●コンバイナ閉	●コンバイナ動作リセット ●LCD テスト	
4WD	●4WDカップリング制御トルク	●4WD モード	
BMU	●駆動用バッテリー容量測定(準備)	●駆動用バッテリー容量測定(処理)	●駆動用バッテリー自動容量測定
EHS/PKB	●学習 - 初期位置調整		
ETACS	●HS初期位置クリア	●HS初期位置学習	
車間自動制御システム/ADAS	●データ表示 - 自動キャンセル要因1/自動キャンセル要因2/自動キャンセル要因4/自動キャンセル要因6/FEB作動時走行距離 ●ステアリングトルクキャリブレーション		
SRSエアバッグ	●SRS ECU 初期化		

HDM-330用三菱ソフト・カスタマイズ機能一覧(2019年12月現在)

機能一覧		
●シートベルト警告音設定 ●F フォグランプ設定	●パーキングブレーキ警告灯設定 ●セキュリティアラーム設定	●アンサーバック設定

- 各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- 本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- 自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。