

取扱説明書

本ツールは、ハイブリッド車を整備モード (MAINTENANCE MODE) へ移行するためのツールです。

2WD整備モード (MAINTENANCE MODE) の主な使用目的

- ・ 点火時期調整などのエンジン調整
- ・ 車検時のアイドルCO/HC点検
- ・ スピードメーターテスター、2輪シャシダイナモメーターでの試験など

2WD整備モード (MAINTENANCE MODE) への移行操作

- ①車両のOBDカプラに、本ツールを差し込んでください。
- ②パワー (プッシュスタート) スイッチを2回押してください。(IG-ON)
- ③ブレーキペダルを踏みながら、パワースイッチを1回押してください。(READY)
- ④モニターもしくはインパネ上にマークが点灯・点滅 (表示) され、2WD整備モード (MAINTENANCE MODE) へ移行します。(エンジン連続運転)
- ⑤整備モードの解除は、パワースイッチを1回押し (IG-OFF) にします。
注) ツールをOBDカプラから外しても、整備モードは解除になりません (一部車種を除きます)。
- ⑥本ツールをOBDカプラから外します。



警告

- ・ 本ツールを濡らさないでください。感電および本体が故障する恐れがあります。
- ・ 濡れ手で本ツールを車両に接続しないでください。感電する恐れがあります。



注意

- ・ 対象車両リスト (販売元提供) 記載以外の車両に接続しないでください。
- ・ 本ツールは、4WD整備モードへ移行操作しません。
- ・ 整備モードのまま道路上を走行すると、トランスアクスルを破損する恐れがあります。
- ・ 車両整備終了後は本体を車両から外してください。バッテリーがあがる可能性があります。

故障かな?という場合に

故障かな?という場合には、以下の症状、原因と処置をご参照ください。
本製品について、わからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または株式会社日立オートパーツ&サービスにお問い合わせください。

症状

原因と処置

電源が入らない

- ①OBDカプラが抜けかかっている。
→本ツールがOBDカプラに確実に接続しているか確認してください。
- ②POWERランプ (本ツール) 消灯
→本体が故障している可能性があります。

整備モードに移行しない

- ①POWERランプ (本ツール) が点滅しない
→整備モード (MAINTENANCE MODE) への移行操作①②③を実施してランプの点滅を確認してください。
点滅 : 車両から整備モード移行完了応答あり
点灯 : 車両から整備モード移行完了応答なし
- ②車両が対象車両ではない
→対象車両リストを確認してください。

保証書

持込修理

本保証書は、下記保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記保証期間内に万一故障が発生した場合は、本書を提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

本書の再発行は行いませんので紛失しないように大切に保管してください。

品名	整備モード移行ツール	型式	BHIC-HV-00	Serial No.	
保証期間	お買い上げ日より1年(本体)		お買い上げ日:	年	月 日
お客様様	お名前	様	販売店	店名 住所 電話	
	ご住所	〒			
	お電話				

販売店様へ

本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

販売元

株式会社日立オートパーツ&サービス
〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見 1-6-3

製造元

パブ日立工業株式会社
〒737-0029 広島県呉市宝町 5 番 3 号

保証規定

- 取扱説明書などの注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障個所の修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 不当な改造については弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも保証の対象となりません。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にシリアル NO. お買い上げ日、販売店名、販売店印などの記入捺印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - お客様による輸送、移動時の落下、衝撃など、お客様の取り扱いが適切でないために生じた故障および損害。
 - お客様による使用上の誤り、水没、各構成部品の紛失、あるいは修理による故障および損害。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損害。
 - 本製品に接続している弊社指定以外の機器に起因する故障および損害。
 - 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合、出張に要する実費を申し受けます。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です

お問い合わせ先

本製品について、わからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または株式会社日立オートパーツ&サービスにお問い合わせください。

 株式会社 日立オートパーツ&サービス

カスタマーサポートセンター TEL : 03-3527-6323

特販部

TEL : 044-221-6471

■営業時間 : 9 : 00~17 : 30 (土・日・祝日および弊社休業日を除きます)